

OpenScape Desk Phone CP200T OpenScape Business

Benutzeranleitung SIP

A31003-C1000-U100-1-7619

Provide feedback to further optimize this document to edoku@unify.com.

As reseller please address further presales related questions to the responsible presales organization at Unify or at your distributor. For specific technical inquiries you may use the support knowledgebase, raise - if a software support contract is in place - a ticket via our partner portal or contact your distributor.

Our Quality and Environmental Management Systems are implemented according to the requirements of the ISO9001 and ISO14001 standards and are certified by an external certification company.

Copyright © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG 07/2019

All rights reserved.

Reference No.: A31003-C1000-U100-1-7619

The information provided in this document contains merely general descriptions or characteristics of performance which in case of actual use do not always apply as described or which may change as a result of further development of the products. An obligation to provide the respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of contract.

Availability and technical specifications are subject to change without notice.

Unify, OpenScape, OpenStage and HiPath are registered trademarks of Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. All other company, brand, product and service names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.



Wichtige Informationen



Aus Sicherheitsgründen darf das Telefon nur wie folgt mit Strom versorgt werden:

- mit dem Original-Netzteil
- über LAN mit PoE (Power over Ethernet), welches dem Standard IEEE 802.3af entspricht.



Öffnen Sie niemals das Telefon. Bei Problemen wenden Sie sich an den zuständigen Administrator.



Benutzen Sie nur Original-Zubehör.

Das Benutzen von anderem Zubehör ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie, Produzentenhaftung und der CE- und anderer Kennzeichnungen.

Warenzeichen



Die Konformität des Gerätes zur EU-Richtlinie wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt. Die CE-Konformitätserklärung und ggf. andere vorhandene Konformitätserklärungen sowie weitere Informationen zu Vorschriften, die die Verwendung von Stoffen in Produkten einschränken oder sich auf die Erklärung der in Produkten verwendeten Stoffe auswirken, finden Sie auf in der Unify Experten-WIKI unter http://wiki.unify.com/

http://wiki.unify.com im Abschnitt "Konformitätserklärungen".



Das nebenstehende Symbol weist darauf hin, dass in den Ländern der Europäischen Union installierte, verkaufte und unter die WEEE2-Richtlinie 2012/19/EU fallende Elektro- und Elektronikgeräte vom Hausmüll getrennt in geeigneten Sammelsystemen zu entsorgen sind.

Informationen zur fachgerechten Entsorgung Ihres Unify Produktes im Business-to-Business Marktsegment erhalten Sie bei dem für Sie zuständigen Ansprechpartner im Unify- oder Partnervertrieb.

Pflege- und Reinigungshinweise

- Sprühen Sie das Telefon niemals mit Flüssigkeiten ein, da die eindringenden Flüssigkeiten zu Funktionsstörungen oder zur Zerstörung des Gerätes führen können.
- Verwenden Sie auch keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien, Lösungsmittel oder Scheuermittel, da derartige Substanzen eine Beschädigung der Oberfläche verursachen können.
- Reinigen Sie das Telefon mit einem weichen und nur leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch.

Produkt-Support im Internet

Dieses Dokument zusammen mit weiteren Informationen finden Sie online unter: http://www.unify.com/ → Support.

Technische Hinweise, aktuelle Informationen über Firmwareupdates, häufig gestellte Fragen und vieles mehr finden Sie im Internet unter: http://wiki.unifv.com/.

Softwareupdate

Während eines Software-Updates darf das Telefon nicht vom Netzgerät und/oder vom LAN getrennt werden. Der Update-Vorgang ist erkennbar durch entsprechende Displayanzeigen und/oder durch blinkende Leuchtdioden.

Standort des Telefons

- Der Betrieb des Telefons ist nur an einer gebäudeinternen LAN-Verkabelung erlaubt. Das Gerät ist mit einem geschirmten LAN-Kabel an die IP-Infrastruktur anzuschließen: Cat-5 für 100 Mbit/ s oder Cat-6 für 1000 Mbit/s. Sorgen Sie bei der Gebäudeinstallation dafür, dass diese Kabelabschirmung geerdet ist.
- Das Telefon ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C ausgelegt.
- Stellen Sie das Telefon nicht in einem Raum auf, in dem sich große Staubmengen ansammeln. Das kann die Lebensdauer des Telefons erheblich verkürzen.
- Setzen Sie das Telefon keinem direkten Sonnenlicht oder einer anderen Wärmequelle aus. Das kann zu Beschädigungen elektrischer Bauteile oder des Gehäuses führen.
- · Stellen Sie das Telefon nicht in Badezimmern oder Duschräumen auf.

Produktorientierter Umweltschutz

Unify verfolgt bei seiner Produktstrategie das Ziel, umweltfreundliche Produkte unter Berücksichtigung des gesamten Produktlebenszyklus auf den Markt zu bringen. Unify ist bestrebt, die entsprechenden Umweltzeichen für seine Produkte zu erhalten, wenn die einschlägigen Programme eine Qualifizierung einzelner Produkte von Unify zulassen.



ENERGY STAR ist ein freiwilliges Programm der US-Umweltschutzbehörde, das Unternehmen und Einzelpersonen hilft, durch verbesserte Energieeffizienz Geld zu sparen und unser Klima zu schützen.

Produkte, die mit dem ENERGY STAR ausgezeichnet werden, verhindern Treibhausgasemissionen durch strenge, von der US-Umweltschutzbehörde festgelegte Kriterien und Anforderungen der Energieeffizienz.

Unify ist ein ENERGY STAR-Partner und nimmt am ENERGY STAR-Programm für Enterprise-Server und -Telefonie teil.

Das Unify-Produkt OpenScape DeskPhone CP200T wurde mit dem ENERGY STAR ausgezeichnet.

Mehr erfahren Sie unter energystar.gov.



Die Telefone OpenScape DeskPhone CP200 (SIP), OpenScape DeskPhone CP400 (SIP) und OpenScape DeskPhone CP600 (SIP) wurden in Deutschland mit dem Umweltzeichen BLAUER ANGEL ausgezeichnet.

Inhaber dieses Umweltzeichens ist das deutsche Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

VoIP-Telefone mit dem BLAUEN ENGEL erfüllen hohe Standards bei Energieeffizienz, umweltfreundlichem Materialeinsatz und nachhaltigen Reparatur- und Recyclingkonzepten.

Weitere Informationen zur Umweltverträglichkeit der Produkte finden Sie unter

http://www.unify.com/de/about/green-enterprise.aspx

http://www.blauer-engel.de/en/products_brands/search_products/produkt-typ.php?id=559

6 Inhalt

Inhalt

Wichtige Informationen	3
Warenzeichen	
Pflege- und Reinigungshinweise	
Produkt-Support im Internet	
Softwareupdate	
Standort des Telefons	
Produktorientierter Umweltschutz	
Das OpenScape Desk Phone CP200T kennenlernen	11
Die Bedienoberfläche Ihres Telefons	
Navigationstasten	
Freiprogrammierbare Funktionstasten	
Tastwahlblock	
Display	
Ruhemodus	
Briefkasten	
Nachrichten	
Rufjournal	
Servicemenü	
Zusätzliche Anmerkungen zu Rufjournal	
Einstellungen.	
Telefonbücher	
Anschlüsse auf der Unterseite des Telefons.	
Netzwerkanschlüsse besser nutzen.	
TOLENS MAIOS MAIOS MAILS MAILS MAINTENANCE MAIOS MAIOS MAILS MAIOS MAILS MAIOS	
Grundfunktionen	26
Anruf annehmen	
Anruf über Hörer annehmen	
Anruf über Lautsprecher annehmen (Freisprechen)	
Anruf über Headset annehmen	
Auf Hörer umschalten	
Lauthören in einem Raum während des Gesprächs	
Mikrofon ein- und ausschalten	
Gespräch beenden	
Anrufen	
Wählen mit abgehobenem Hörer	
Wählen mit aufliegendem Hörer.	
Wählen mit angeschlossenem Headset	
Wählen mit Zielwahltasten	
Wahlwiederholung einer Nummer	
Gespräch beenden	
Anrufe abweisen	
Mikrofon ein- und ausschalten	
Zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage)	34
Zum jeweils wartenden Teilnehmer wechseln (Makeln)	

Gespräch übergeben	
Anrufumleitung	36
Variable Anrufumleitung nutzen	
Anrufumleitung bei Nichtannahme (CFNR) nutzen	37
Anrufumleitung im Betreibernetz und	
Mehrfachrufnummer (MSN) umleiten (nicht für USA)	38
Rückruf nutzen	39
Rückruf speichern	39
Rückruf annehmen	
Gespeicherten Rückruf anzeigen und löschen	
Emusikanta Talafanfunktianan	1.4
Erweiterte Telefonfunktionen	41
Anrufe annehmen	41
Anruf für Kollegin/Kollegen gezielt übernehmen	41
Freisprecheinrichtung nutzen	41
Anrufe von der Türsprechstelle annehmen	
und Türöffner betätigen	42
Anrufen	
Blockweises Senden/Korrigieren von Rufnummern	44
Anruferliste verwenden	
Wählen einer Rufnummer aus dem internen Verzeichnis	46
LDAP-Verzeichnis nutzen	
Anrufe mithilfe von Kurzrufnummern tätigen	
Mit Kurzwahltasten wählen	
Direktansprechen eines Kollegen	
Kollegin/Kollegen diskret ansprechen	
Automatischer Verbindungsaufbau (Hotline)	
Reservieren einer Amtsleitung	
Rufnummer zuweisen (nicht für USA)	
Wahlhilfe	
Während eines Gesprächs	
Anklopfen (Zweitanruf) nutzen	
Anklopfen verhindern und zulassen (automatisches Warten)	
Anklopfton ein- und ausschalten	
Nummer speichern	
Parken	
Externe Anrufe halten	
Konferenz durchführen	
Tonwahl/MFV-Nachwahl einschalten	
Gespräch aufnehmen	
Gespräch nach Direktansprechen (Durchsage) einer Gruppe übergeben	
Signal zum Netz senden	
Wenn Sie ein Ziel nicht erreichen können.	
Anklopfen	
Aufschalten: an einem bestehenden Gespräch teilnehmen.	
Nachtschaltung verwenden	
Nacrisonaliting verwenden	02
	_ =
Funktionstasten programmieren	63
Liste der verfügbaren Funktionen	
Tasten programmieren	
Mit der Programmierung beginnen	
Programmieren von Funktionen der zweiten Ebene	
Konversationen	
Taste für feste Umleitung einrichten	
Taste für variable Umleitung einrichten	
racto iai valiable cililottalig cililottoli	

8 Inhalt

Programmierte Tasten verwenden	69
Beispiel 3: Sofortiges Klingeln	
Programmierte Tasten zurücksetzen	
Programmente rastem zurucksetzem	/ 0
Privatsphäre/Sicherheit	. 72
Rufabschaltung ein- und ausschalten	72
Anrufschutz ein-/ausschalten	
Rufnummernanzeige beim Angerufenen unterdrücken	73
Mithören/Geheimes Aufschalten	
Überwachen eines Raums	
Anrufverfolgung: Ermittlung anonymer Anrufer (nicht für USA)	
Sperren des Telefons zum Verhindern unbefugter Nutzung	
Sperren eines weiteren Telefons zum Verhindern unbefugter Nutzung	
Ihre PIN speichern	76
Weitere Funktionen/Dienste	78
Terminfunktion	
Termine speichern	
An einen Termin erinnert werden	
Nachricht senden	
Nachricht erstellen und senden	
Eingehende Nachrichten anzeigen und bearbeiten	
Antworttext hinterlassen	
Antworttexte löschen	
Anzahl der wartenden Anrufe abfragen//Überlastanzeige	
Anderes Telefon für ein Gespräch wie das eigene benutzen	
Info bei Faxempfang/Nachricht am Anrufbeantworter	
Nummer ändern (nach Austausch/Verlegung/Umzug eines Telefons)	82
Dienste und Funktionen zurücksetzen	
(übergreifendes Löschen für ein Telefon)	
Funktionen für ein anderes Telefon einschalten	83
Systemfunktionen von extern nutzen	
DISA (Direct Inward System Access)	
Funktionen im ISDN per Kennzahlwahl nutzen (Keypad-Wahl)	
Angeschlossene Computer/Programme steuern/Telefondatendienst	
Mit PC-Applikationen über CSTA-Schnittstelle kommunizieren	
Schalter betätigen (nur bei HiPath 3000)	
Sensoren (nur HiPath 33x0/35x0)Personen suchen (nicht für USA)	
Personen suchen (nicht für USA)	01
Anrufe im Team tätigen	. 88
Gruppenruf	
Gruppenruf mit der Gruppenruftaste übernehmen	
Gruppenruf sofort über das Popup-Menü übernehmen	
Gruppenruf übernehmen	
Gruppenruf ignorieren	
Direktruftasten	
Teilnehmer direkt anrufen	90

Anrufübernahme Anruf an einen Direktrufteilnehmer weiterleiten LED-Anzeige auf Direktruftasten MultiLine Leitungstasten Ankommende Anrufe Telefonieren Während eines Gesprächs	91 92 92 94 95
Einstellungen für MultiLine (Tastenfeld)	
Telefonieren im Team für Chef/Sekretariat	
Teamfunktionen nutzen	104
Gruppenruf ein-/ausschalten	
Anrufe für ein anderes Mitglied Ihres Teams annehmen	
Anrufverteilung (UCD)	
Individuelle Telefoneinrichtung	108
Kontrast einstellen	
Audio-Einstellungen einstellen Empfangslautstärke während eines Gesprächs einstellen Ruftonlautstärke einstellen Klingelton einstellen Hinweisruflautstärke einstellen. Freisprechvorrichtung an die Raumakustik anpassen Sprache für Systemfunktionen	108
Telefon testen	110
Funktionalität testen	. 110
Tastenbelegung überprüfen	. 110
Web-Schnittstelle (WBM)	111
Allgemein Web-Schnittstelle öffnen Administrator - Einstellungen Benutzerseiten Lizenzen Benutzermenü	111 111 112
Ratgeber	116
Pflege Ihres Telefons	. 116

10 Inhalt

Reparatur- und Recycling-Konzept, Verlängerung der Leistungs-
fähigkeit
Recycling und Entsorgung von Geräten in der OpenScape Desk Phone-Familie
Reparatursicherheit und Ersatzteilversorgung 119
Verlängerung der Leistungsfähigkeit

Allgemeine Informationen

Über diese Bedienungsanleitung

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Wenn an Ihrem Telefon eine Funktion nicht wie beschrieben verfügbar ist, dann kann dies folgende Ursachen haben:

- Die Funktion ist für Sie und Ihr Telefon nicht eingerichtet. Bitte wenden Sie sich an Ihre Systembetreuung.
- Ihre Kommunikationsplattform verfügt nicht über diese Funktion. Bitte wenden Sie sich an Ihren Unify-Vertriebspartner zur Hochrüstung.

Ihr Telefon kann über eine OpenScape Business-Telefonanlage betrieben werden. Einzelne Telefonfunktionen können auf OpenScape Business von den hier beschriebenen abweichen.



Dieses Symbol in einer Abschnittsüberschrift weist darauf hin, dass die Funktion nicht auf einer OpenScape Business-Telefonanlage verfügbar ist

Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, das OpenScape Desk Phone CP200T und dessen Funktionen kennen zu lernen. Sie enthält wichtige Informationen für den sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb des OpenScape Desk Phone CP200T. Befolgen Sie bitte diese Anleitungen genau, damit Bedienungsfehler vermieden werden und Sie Ihr multifunktio-

die das OpenScape Desk Phone CP200T installiert, bedient oder programmiert.

nales Telefon im Netzwerk optimal nutzen können.

Diese Bedienungsanleitung sollte von jeder Person gelesen und befolgt werden,



Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte sorgfältig den Abschnitt mit den Sicherheitshinweisen. Befolgen Sie diese Anweisungen genau, damit Sie weder sich selbst noch andere gefährden und auch das Gerät nicht beschädigt wird.

Dieses Benutzerhandbuch ist einfach und leicht verständlich und bietet eine detaillierte Anleitung zur Bedienung des OpenScape Desk Phone CP200T.

Beschreibungs-Symbole in diesem Handbuch

Einstellungen

Vorgänge und Einstellungen, die über das Telefon und die Webschnittstelle vorgenommen werden können, werden durch ein Symbol und einen Seitenverweis angegeben.



weist auf einen Vorgang oder eine Einstellung direkt am Telefon hin.



weist auf einen Vorgang oder eine Einstellung über die Webschnittstelle

Service

Die Service-Abteilung von Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG kann Ihnen nur bei Problemen oder Mängeln im Zusammenhang mit dem Telefon selbst helfen. Sollten Sie Fragen zum Betrieb haben, wird Ihnen Ihr Fachhändler oder ein Netzwerkadministrator gerne weiterhelfen.

Sollten Sie Fragen zum Telefonanschluss haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter.

Wählen Sie bei Problemen oder Defekten am Gerät bitte die Service-Rufnummer Ihres Landes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Telefon OpenScape Desk Phone CP200T ist ein Desktop-Gerät zur Sprachübertragung und zur Verbindung mit einem LAN. Es lässt sich auch als Workstation-Gerät verwenden. Jegliche sonstige Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Telefontyp

Die Bezeichnungsdaten des Telefons finden Sie auf dem Typenschild auf der Unterseite des Geräts; darauf ist die genaue Produktbezeichnung und die Seriennummer angegeben. Eventuell erforderliche Angaben zur Kommunikationsplattform erhalten Sie von Ihrem zuständigen Administrator.

Diese Daten müssen Sie bei Kontakt mit unserer Service-Abteilung stets angeben, wenn Probleme oder Störungen auftreten.

Freisprechqualität und Display-Lesbarkeit

- Um eine gute Freisprechqualität zu gewährleisten, achten Sie darauf, den Bereich vor dem Mikrofon frei zu halten (vorne rechts). Die joptimale Distanz beträgt ca. 50 cm.
- Um die bestmögliche Lesbarkeit am Display zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:
 - Richten Sie das Telefon durch Drehen und Kippen des Displays so aus, dass Sie frontal auf das Display blicken und Lichtreflexe vermeiden.
 - Passen Sie den Kontrast nach Bedarf an → page 22.

_

SingleLine-Telefon/MultiLine-Telefon

Ihr OpenStage 30 T ist "multilinefähig". Dies bedeutet, dass Ihr Fachpersonal an Ihrem Telefon, im Gegensatz zu SingleLine-Telefonen, mehrere Leitungen einrichten kann. Jede dieser Leitungen verfügt über eine eigene Rufnummer, über die Sie Anrufe tätigen bzw. annehmen können.

Die freiprogrammierbaren Sensortasten fungieren auf MultiLine-Telefonen als Leitungstasten → page 12.

Bei der Nutzung eines MultiLine-Telefons zum Tätigen und Empfangen von Anrufen müssen bestimmte Details berücksichtigt werden → page 12 ff.

Die Einrichtung für das Chefsekretariat ist ein Sonderfall. Das ist ein MultiLine-Telefon mit besonderen Funktionen (z. B. "Rufumschaltung" und "Anruf entgegennehmen"), die speziell für die Verwendung durch Chef/Sekretariat eingerichtet sind → page 11 ff.

Teamfunktionen

Um die Effizienz der Telefonie zu erhöhen, kann Ihr Fachpersonal verschiedene Teamfunktionen wie Übernahmegruppen, Sammelanschlüsse und Anrufverteilergruppen einrichten.

Das OpenScape Desk Phone CP200T kennenlernen

Die nachfolgenden Informationen dienen zum Kennenlernen häufig genutzter Bedienelemente und Anzeigen im Display.

Die Bedienoberfläche Ihres Telefons



1	Sie können Anrufe wie gewohnt über den Hörer tätigen und entgegennehmen.
2	Das Display bietet intuitive Unterstützung für die Telefonbedienung (zwei Leitungen mit jeweils bis zu 33 Zeichen).
	Mit den Funktionstasten (nicht neu programmierbar) können Sie während eines Anrufs die folgenden häufig verwendeten Funktionen aufrufen:
	Ermöglicht die Verwaltung von Voicemails.
	: Bietet Zugriff auf das Benutzermenü zur lokalen Steuerung der Telefoneinstellungen.
3	Treisprechfunktion ein-/ausschalten.
	①: Headset-Funktion ein-/ausschalten.
	Erhöht/verringert die Lautstärke von Lautsprecher/Headset.
	Ender Hintergrundgeräuschen. Diese Funktion verhindert das Mithören des Gesprächspartners unter bestimmten Umständen, z.B. bei einer Rückfrage im Raum oder bei störenden Hintergrundgeräuschen.
4	Mit den Navigationstasten können Sie bequem durch die verschiedenen Telefonfunktionen, Anwendungen und Konfigurationsmenüs navigieren.
	Mit den Funktionstasten (vom Administrator über WBM neu programmierbar) können Sie während eines Anrufs die folgenden häufig verwendeten Funktionen aufrufen:
5	B: Gespräch zu einem anderen Teilnehmer durchstellen.
	🕮 : Zugriff auf Konferenzfunktionen aktivieren.
	Aktiven Anruf halten und später weiterführen.
6	Mit der Wähltastatur können Sie Telefonnummern eingeben und Texte schreiben.
	Sie können Ihr Telefon anpassen, indem Sie den Freiprogrammierbaren Tasten Telefonnummern und Funktionen zuweisen.
	Voreingestellte Standardwerte:
7	Konversationen (Anruferliste) Telefonbuch
	• Umleiten
	Wahl wiederholen
8	Eingehende Anrufe und neue Voicemails werden optisch über die Signalisierungs-LED angezeigt.

Navigationstasten

Mit diesem Bedienelement wechseln Sie zwischen Eingabefeldern und navigieren in Listen und Menüs. Mit der Taste ok bestätigen Sie Optionen und rufen Funktionen auf:



Taste	Funktionen bei Tastendruck
	In Listen und Menüs:
	eine Ebene zurück
	Ausgewählter Eintrag:
♥	Aktion abbrechen
	In Eingabefeldern:
	Zeichen links vom Cursor löschen
	In Listen und Menüs:
	nach oben blättern
	Lang drücken: zum Listen-/Menüanfang springen
	In Listen und Menüs:
	nach unten blättern
	Lang drücken: zum Listen-/Menüende springen
	Ausgewählter Eintrag:
OK	Aktion ausführen
	• Bestätigen Sie Ihre Auswahl

Freiprogrammierbare Funktionstasten

Ihr OpenScape Desk Phone CP200T verfügt über vier feste Funktionstasten (mit LED), denen Sie jederzeit Funktionen oder Telefonnummern zuweisen können.



Erhöhen Sie die Anzahl der freiprogrammierbaren Funktionstasten durch den Anschluss eines weiteren Key Module.



Die Symbole stehen für die folgenden Funktionen:

- Konversationen
- · Telefonbuch
- Umleiten
- · Wahl wiederholen x

Je nach Programmierung nutzen Sie die Tasten wie folgt:

- Funktionstasten → page 14
- Zielwahltasten → page 15

Für jede Taste kann eine Funktion sowie auf der zweiten Ebene eine Telefonnummer programmiert werden.

Den Status einer Funktion erkennen Sie an der LED-Anzeige der entsprechenden Funktionstaste.



Leitungs- und Direktruftasten können nur vom Administrator über das Servicemenü programmiert werden.



Information zur Beschriftung der Funktionstasten finden Sie unter → page 117

Bedeutung der LED-Anzeigen bei Funktionstasten

L	_ED	Bedeutung Funktionstaste
	Aus	Die Funktion ist ausgeschaltet.
• /•	Leuchtet grün/rot	Die Funktion ist eingeschaltet.
•	Leuchtet gelb	Die Funktion befindet sich im Haltemodus.

Einige der freiprogrammierbaren Tasten auf MultiLine-Telefonen können als Leitungstasten → page 65 eingerichtet werden.

Tastwahlblock



Beim Wählen einer Nummer können Sie nur die Ziffern 1 bis 9 und 0 sowie die Zeichen * und # verwenden.

Um Ziffern zu löschen, drücken Sie 🔁.

In Situationen, in denen eine Texteingabe möglich ist, wie z. B. bei der Eingabe des Benutzer-Passworts, können Sie mit den Wähltasten neben den erwähnten Ziffern und Sonderzeichen auch Text eingeben. Drücken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Beispiel: Um ein "h" schreiben, drücken Sie 2x die Taste 4 auf dem Tastwahlblock. Bei der Texteingabe werden alle für die gedrückte Taste verfügbaren Zeichen und das ausgewählte Zeichen selbst kurz angezeigt.

Zeichenübersicht (abhängig von der aktuellen Spracheinstellung)

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x	17x
11	1	2	;	=	\$	١	&	[]	{	}	%					
2 ABC	а	b	С	2	ä												
3 DEF	d	е	f	3													
4 GHI	g	h	i	4													
5 јкі	j	k	I	5													
6 ммо	m	n	0	6	ö												
7 pars	р	q	r	S	7	ß											
8 тич	t	u	٧	8	ü												
9 мхүх	W	Х	У	Z	9												
0+	0	+															
*1 3		*	1	#	,	?	!	,	"	+	-	()	@	/	:	_
#Abc 123	4																

- 1 Sonderzeichen (nicht im 123-Modus)
- 2 Leerzeichen
- 3 ?Erweitertes Zeichen
- 4 Zwischen Groß- und Kleinschreibung und Zifferneingabe umschalten

Tasten mit Mehrfachfunktion

Taste	Funktion bei Texteingabe	Funktion bei Langdruck
*I	Sonderzeichen schreiben	 2 Sekunden: Rufton aus 3 Sekunden: Piepton statt Klingelton
# ^{Abc}	Zwischen Groß- und Klein- schreibung und Zifferneingabe umschalten	Telefonsperre aktivieren → page 77
120	Sonderzeichen schreiben (nicht im 123-Modus).	Anrufbeantworter

Die alphabetische Beschriftung der Wahltasten hilft Ihnen auch bei der Eingabe von Vanity-Nummern (Rufnummer in Form eines Namens; z. B. 0700 - MUSTER = 0700 - 687837).

Texteditor

Im Texteditor stehen weitere Optionen zur Verfügung. Diese werden beispielsweise bei der Programmierung eines Umleitungsziels verwendet. So können Sie etwa den Cursor frei bewegen und Text kopieren oder einfügen.

Über die Navigationstasten können Sie weitere Editorfunktionen auswählen und mit 🏻 🗽 bestätigen:



- OK: Übernimmt die Änderungen und schließt den Editor
- · Löschen: Löscht Zeichen von rechts nach links
- · Abbrechen: Verwirft die Änderungen und schließt den Editor
- Modus (# kann hier auch zum Umschalten verwendet werden):
 - 123: Nur Ziffern
 - ABC: Nur Großbuchstaben
 - Abc: Anfangsbuchstabe in Großbuchstaben, nachfolgende Buchstaben in Kleinbuchstaben
 - abc: Nur Kleinbuchstaben
- Cursor nach links bewegen: Bewegt den Cursor nach links
- · Cursor nach rechts bewegen: Bewegt den Cursor nach rechts
- · Kopieren: Kopiert den gesamten Inhalt in die Zwischenablage
- · Einfügen: Fügt den gesamten Inhalt aus der Zwischenablage an der Cursorposition ein

Display

Ihr OpenScape Desk Phone CP200T verfügt über ein Schwarz-Weiß-LCD-Display. Passen Sie den Kontrast Ihren Bedürfnissen an (→ page 110).


Ruhemodus

Wenn keine Gespräche geführt oder Einstellungen vorgenommen werden, befindet sich Ihr OpenScape Desk Phone CP200T im Ruhemodus.



Drücken Sie die Taste um z. B. von einer Anrufliste zurück zum Ruhe-Display zu gelangen. Mit der Taste im Servicemenü gelangen Sie zurück zum Ruhe-Display. Sie können auch eine Taste "Telefondisplay anzeigen" für diese Instanzen einrichten, um wieder auf den Bildschirm im Ruhezustand zuzugreifen.

Beispiel:



Ruhemenü

Das Ruhemenü wird geöffnet, wenn Sie im Ruhemodus ◆ oder ◆ Navigationstasten → page 13 drücken. Hier können Sie verschiedene Funktionen aufrufen. Die Einträge können variieren

Das Ruhemenü kann folgende Einträge enthalten:

- Anruferliste
- · Umleitung ein
- · Uml.nach Zeit ein
- · Telefon sperren
- Anrufschutz ein¹
- · Antwort-Text ein
- · Rufabschaltung ein
- · Info senden
- · Verzeichnis
- · Direktantwort ein
- Gesendete Nachricht anzeigen²
- Gesendete Nachricht anzeigen^{3D}
- · Rufnummernanzeige unterdrücken
- · Wartefrist für Anklopfen ein
- · Anklopfen ohne Ton
- 1. Muss vom Service aktiviert werden.
- 2. Wird nur angezeigt, wenn Infos vorhanden sind, die der Empfänger noch nicht angezeigt hat.
- 3. Wird nur angezeigt, wenn Rückrufwünsche gespeichert wurden.

Symbole im Ruhe-Display

In der ersten Zeile werden neben Symbolen für verschiedene Situationen und Optionen Uhrzeit, Wochentag und Datum angezeigt:

Symbol	Bedeutung					
Ø	r Rufton ist ausgeschaltet.					
$\Phi_{\mathbf{R}}$	Rufton ist auf Piepton eingestellt.					
- 0	ie Telefonsperre ist eingeschaltet.					
•	Der Anrufschutz ist eingeschaltet.					
C 2	Ein mobiler Benutzer ist am Telefon angemeldet.					

Ihre Aufmerksamkeit wird auf Ereignisse in der zweiten Zeile gelenkt:

Symbol	Bedeutung
☑	Sie haben neue Sprachnachrichten erhalten.
(‡	Den Anruflisten wurden neue Einträge hinzugefügt.
<u>با</u>	Die lokale Umleitung ist aktiv.
9	Ein Hinweissymbol vor der Rufnummer (z.B. ersetzt durch ein Rufumleitungs- oder Mobility-Symbol).

Briefkasten

Je nach Art und Einrichtung Ihrer Kommunikationsplattform (wenden Sie sich an das zuständige Fachpersonal) werden in dieser Anwendung zusätzlich zu den empfangenen Meldungen auch Meldungen von Diensten wie HiPath Xpressions angezeigt.

Nachrichten

Sie können kurze Textnachrichten an einzelne interne Stationen oder Gruppen senden sowie an Sie gesendete Nachrichten lesen.

Im Ruhemodus (→ page 17) weisen folgende Signale auf das Vorhandensein neuer Nachrichten hin:

- Die LED der Taste leuchtet auf
- · Anzeige "Nachrichten erhalten"

Drücken Sie die Briefkastentaste

.

Voicemail

Wenn Ihr Telefon an ein Voicemail-System (z. B. Entry Voice Mail) angeschlossen ist, leuchtet die Briefkastentaste auch auf, um Sie auf empfangene Nachrichten hinzuweisen.

Auch im Display wird eine entsprechende Meldung angezeigt (z. B. in Entry Voice Mail: "<x> neue Nachrichten"). Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um Ihre Voicemail anzuhören.

Rufjournal

Die folgenden Anruflisten werden unter Rufjournal gespeichert und können über die voreingestellte Funktionstaste "Konversationen" abgerufen werden (→ page 14):

- Versäumt (x): Verpasste Anrufe
- Gewählt (x): Gewählte Anrufe (mit oder ohne Verbindung)
- Empfangen (x): Angenommene Anrufe
- Umgeleitet (x): Umgeleitete Anrufe

Ihr Telefon speichert bis zu zehn Anrufe in chronologischer Reihenfolge. Jeder Anruf wird mit einem Zeitstempel versehen. Der letzte noch nicht beantwortete Eintrag in der Liste wird zuerst angezeigt. Mehrere Anrufer des gleichen Anrufers erzeugen nicht automatisch neue Einträge in der Anruferliste. Stattdessen wird nur der letzte Zeitstempel für diesen Anrufer aktualisiert und die Zahl erhöht.

Die Anzahl der verpassten und ungeprüften Anrufe wird auf dem Ruhedisplay angezeigt. Verpasste Anrufe werden nicht gespeichert und angezeigt, wenn Rufjournal deaktiviert ist.

Beispiel:




Servicemenü

Mit der Menütaste egelangen Sie zum Servicemenü Ihres Kommunikationssystems.

Die Menütasten-LED bleibt rot, solange Sie sich in diesem Menü befinden.

Beispiel:



Die Menüstruktur umfasst mehrere Ebenen. Die erste Zeile in dieser Struktur zeigt das derzeit ausgewählte Menü an und die zweite Zeile zeigt eine Option aus diesem Menü an.

Zusätzliche Anmerkungen zu Rufjournal

- Verpasste Anrufe werden nichtsignalisiert, wenn Rufjournal deaktiviert ist → page 49.
- Wenn verpasste Anrufe für diesen Anschluss von anderen Teilnehmern angenommen wurden, werden diese Anrufe nicht in der Liste Versäumt (x) aufgeführt oder werden mit einem Häkchen gemäß der Einstellung Rufjournal markiert → page 49.
- Umgeleitete Anrufe jeder Art werden unter "Umgeleitet (x)" und nicht als "Versäumt (x)" protokolliert. Das geschieht unabhängig davon, wie der Parameter für verpasste Anrufe definiert wird.

Einstellungen

Drücken Sie die Taste , um das Menü Einstellungen zu öffnen.

- Benutzer
- Admin

Benutzer

Hier stehen Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung, um das Telefon Ihren individuellen Anforderungen anzupassen.

Admin

Nach Eingabe des Admin-Passworts steht dieses Menü dem jeweiligen Administrator zur Verfügung.

Mit den Navigationstasten können Sie durch die Menüs navigieren, wie unter → page 13 beschrieben.

Telefonbücher

Drücken Sie die Funktionstaste unter Telefonbücher, um die Telefonbücher zu öffnen. Dieses Menü enthält die folgenden Einträge:


Privat

Sie können unter Privat Ihr eigenes lokales Telefonbuch mit bis zu 100 Einträgen erstellen. Die Daten für einen Teilnehmer umfassen Nachname, Vorname und Rufnummer.

Firmentelefonbuch

Wenn Sie die Möglichkeit haben, ein Firmenverzeichnis zu verwenden, können Sie mit der Telefonbuchfunktionstaste und der Taste nach Teilnehmern suchen. Als Voraussetzung dafür muss der zuständige Administrator den entsprechenden Zugriff eingerichtet haben. Sie können eine separate Funktionstaste einrichten, um das Firmenverzeichnis zu öffnen.

Anschlüsse auf der Unterseite des Telefons



Netzwerkanschlüsse besser nutzen

Das OpenScape Desk Phone CP200T verfügt über einen integrierten Ethernet-Switch. Das bedeutet, Sie können auch einen PC mit einem LAN-Anschluss direkt über das Telefon mit dem LAN verbinden. Die Verbindungsmöglichkeit von Telefon zu PC muss vom Administrator am Telefon erst aktiviert werden.



Durch diese Anschlussart sparen Sie einen Netzwerkanschluss für jeden verwendeten Switch und benötigen bei korrekter Anordnung weniger Netzwerkkabel.

Grundfunktionen



Bitte lesen Sie das Einführungskapitel "Das OpenScape Desk Phone CP200T kennenlernen" page 16 sorgfältig durch, bevor Sie die hier beschriebenen Schritte auf Ihrem Telefon ausführen.

Anruf annehmen

Ihr Telefon ist standardmäßig auf eine spezielle Ruftonsignalisierung eingestellt:

- Wenn Sie einen internen Anruf erhalten, klingelt Ihr Telefon einmal alle vier Sekunden (Eintonfolge).
- Wenn Sie einen externen Anruf erhalten, klingelt Ihr Telefon alle vier Sekunden zweimal schnell hintereinander (Zweitonfolge).
- Wenn Sie einen Anruf von der Türsprechstelle erhalten, klingelt Ihr Telefon alle vier Sekunden dreimal schnell hintereinander (Dreitonfolge).
- Wenn ein Anruf wartet, hören Sie alle sechs Sekunden einen kurzen Ton (Piepton).



Ihr Fachpersonal kann den Klingelrhythmus für externe und interne Anrufe für Sie anpassen. Mit anderen Worten können verschiedene Klingelrhythmen für verschiedene interne Anrufer eingestellt werden.

Auf dem Display wird die Rufnummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anruf über Hörer annehmen

Das Telefon läutet. Der Anrufer wird angezeigt. Hörer abheben.



Gesprächslautstärke einstellen.

Anruf über Lautsprecher annehmen (Freisprechen)

Vorschläge für das Freisprechen:

- Sagen Sie dem anderen Teilnehmer, dass Sie den Freisprechmodus verwenden.
- Freisprechen funktioniert am besten bei einer niedrigen Empfangslautstärke.
- Der ideale Abstand zwischen dem Benutzer und dem Telefon im Freisprechmodus beträgt ca. 50 cm.

Das Telefon läutet. Der Anrufer wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie die angezeigte Taste. Die LED leuchtet.

Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Gespräch beenden

ggf.

Drücken Sie die angezeigte Taste. Die LED erlischt.

Anruf über Headset annehmen

Voraussetzung: Sie haben ein Headset angeschlossen.

Das Telefon läutet. Die Taste blinkt.

Drücken Sie die angezeigte Taste.

ggf. Gesprächslautstärke einstellen.

Der Headset-Anschluss am Telefon ist für ein schnurgebundenes Gerät voreingestellt und wird automatisch umgeschaltet, wenn Sie ein schnurloses Headset verwenden. Sie müssen allerdings mindestens einmal die Funktion "Anruf entgegennehmen" des Headsets verwenden, damit das Telefon die entsprechende Einstellung vornehmen kann.

Auf Freisprechen umschalten

Im Raum anwesende Personen können an Ihrem Gespräch teilnehmen.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch über Hörer.

Halten Sie die Taste gedrückt und legen Sie den Hörer auf. Lassen Sie dann die

Taste los und setzen Sie Ihr Gespräch fort.

ggf. Gesprächslautstärke einstellen.

US-Modus

Wenn Ihr Kommunikationssystem auf den US-Modus eingestellt ist (wenden Sie sich an Ihr Fachpersonal) müssen Sie die Lautsprechertaste nicht gedrückt halten, wenn Sie beim Umschalten auf Freisprechen den Hörer auflegen.

Drücken Sie die angezeigte Taste.

Hörer auflegen. Gespräch fortsetzen.

gf. Gesprächslautstärke einstellen.

Auf Hörer umschalten

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch durch Freisprechen.

Hörer abheben.

Die angezeigte Taste erlischt.

Lauthören in einem Raum während des Gesprächs

Im Raum anwesende Personen können Ihr Gespräch lautlos mithören. Sagen Sie dem Gesprächspartner, dass Sie den Lautsprecher einschalten.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch über Hörer.

Einschalten

Drücken Sie die angezeigte Taste.

Ausschalten

Drücken Sie die leuchtende Taste.

Mikrofon ein- und ausschalten

Um das Mithören des Gesprächspartners bei einer Rückfrage im Raum zu verhindern, können Sie das Mikrofon des Hörers oder das Freisprechmikrofon zeitweise ausschalten.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch.

Ausschalten des Mikrofons

Drücken Sie die angezeigte Taste.

Einschalten des Mikrofons

Drücken Sie die leuchtende Taste.

Gespräch beenden

Drücken Sie die leuchtende Taste. (Falls im Freisprechen)

oder

Hörer auflegen.

Anrufen

Wählen mit abgehobenem Hörer



Hörer abheben.



intern: Rufnummer eingeben.

Externe Anrufe Zuerst Extern-Kennzahl und dann Rufnummer eingeben.

Die Verbindung wird hergestellt, sobald Ihre Eingabe abgeschlossen ist.

Wählen mit aufliegendem Hörer



intern: Rufnummer eingeben.

Externe Anrufe Zuerst Extern-Kennzahl und dann Rufnummer eingeben.

Der Teilnehmer, den Sie anrufen, antwortet über Lautsprecher.



Ihr System kann auch so programmiert werden, dass Sie vor dem Wählen einer internen Nummer die Taste "intern" drücken müssen.

Um einen externen Teilnehmer anzurufen, müssen Sie vor dem Wählen der Rufnummer eine Extern-Kennzahl eingeben (Hauptleitung ist nicht aktiv, zuständiges Fachpersonal fragen).

Der andere Teilnehmer antwortet mit Lautsprecher:



Hörer abheben.

oder

Wählen mit aufliegendem Hörer Freisprechen.

Der angerufene Teilnehmer antwortet nicht oder es ist besetzt:



Drücken Sie die angezeigte Taste. Die LED erlischt.

Wählen mit angeschlossenem Headset

Voraussetzung: Das Headset ist angeschlossen.

ij

intern: Rufnummer eingeben.

Externe Anrufe Zuerst Extern-Kennzahl und dann Rufnummer eingeben.

Die Headset-Taste leuchtet auf.

Die Verbindung wird hergestellt, sobald Ihre Eingabe abgeschlossen ist.

Wählen mit Zielwahltasten

Voraussetzung: Sie haben auf einer Zielwahltaste eine Rufnummer gespeichert page 71.



Die Taste mit einer gespeicherten Rufnummer drücken.

Wenn die Nummer auf der zweiten Ebene gespeichert ist, drücken Sie zuerst die Umschalttaste.



Sie können die Zielwahltaste während eines Gesprächs drücken und automatisch einen Rückruf veranlassen

Page 34.



Hörer abheben.



Drücken Sie die angezeigte Taste.

Wahlwiederholung einer Nummer

Die letzten zehn gewählten externen Rufnummern werden automatisch gespeichert.



Wenn diese Funktion eingerichtet ist (wenden Sie sich an Ihr Fachpersonal), werden die eingegebenen Kontocodes ebenfalls gespeichert.

Sie können Sie einfach durch Drücken einer Taste erneut wählen.

Anzeigen und Wählen gespeicherter Rufnummern



Drücken Sie die Taste "Wahlwiederholung", um die zuletzt gewählte Nummer zu wählen.

Drücken Sie die Taste zweimal, um die vorletzte gewählte Nummer zu wählen.

Drücken Sie die Taste dreimal, um die vorvorletzte gewählte Nummer zu wählen.

oder

Weiter?
Anruf?

Bestätigen Sie so lange, bis die gewünschte Telefonnummer angezeigt wird. Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Gespräch beenden

Drücken Sie die leuchtende Taste.

oder

Hörer auflegen.

Anrufe abweisen

Anrufe, die Sie nicht annehmen möchten, können Sie abweisen.

Voraussetzung: Sie haben einen ankommenden Anruf und Ihr Telefon klingelt. Sie sehen auf Ihrem Bildschirm den Namen des Anrufers und folgende Anzeige.

Anruf abweisen?



Drücken Sie zur Bestätigung OK

Wenn ein Anruf nicht abgewiesen werden kann, klingelt Ihr Telefon weiter. Die Meldung "Zurzeit nicht möglich" wird angezeigt (z. B. bei Rückrufen).

Mikrofon ein- und ausschalten

Um das Mithören des Gesprächspartners bei einer Rückfrage im Raum zu verhindern, können Sie das Mikrofon des Hörers oder das Freisprechmikrofon zeitweise ausschalten. Sie können auch das Freisprechmikrofon einschalten, um eine Ansage über den Telefonlautsprecher zu beantworten (Direktansprechen,

Page 50).

Voraussetzung: Eine Verbindung wurde hergestellt, das Mikrofon ist eingeschaltet.



Drücken Sie die Taste "Mikrofon". Das Mikrofon wird ausgeschaltet.


oder



Leuchtende Mikrofon-Taste drücken. Das Mikrofon wird eingeschaltet.

	Zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage)
	Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Teilnehmer anrufen. Der erste Gesprächsteilnehmer wartet.
	Während eines Gesprächs wird Folgendes angezeigt:
Rückfrage?	
OK	Drücken Sie zur Bestätigung OK
	Wählen Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers
	Der Anruf wird zu einem zweiten Teilnehmer umgeleitet.
	Rückkehr zum ersten Teilnehmer:
Zurück zum Wartenden?	Bestätigen
oder	
Beenden und zurück?	wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option.
	Zum jeweils wartenden Teilnehmer wechseln
	(Makeln)
Makeln/verbinden?	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
	Verbinden Sie die anrufenden Teilnehmer zu einer Dreierkonferenz
Konferenz?	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
	Lokale Konferenz beenden und Gesprächspartner miteinander verbinden
Konferenz verlassen?	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
	Weitere Information zu Konferenzen siehe Page 57.
	Gespräch übergeben
	Möchte Ihr Gesprächspartner noch mit einem anderen Ihrer Kollegen sprechen, Können Sie das Gespräch an diesen Kollegen übergeben.
Rückfrage?	Bestätigen.
U	Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein, an den Sie das Gespräch übergeben möchten.
	Künden Sie bei Bedarf das Gespräch an.
~	Hörer auflegen.
oder	Maria 11 (111) 01 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Übergeben?	Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option ¹ .

Anrufumleitung Variable Anrufumleitung nutzen Sie können interne oder externe Anrufe auf sofort an unterschiedliche interne oder externe Telefone (Ziele) umleiten. (Externe Ziele erfordern eine spezielle Einrichtung im System.) Ist eine Anrufumleitung eingeschaltet, ertönt beim Abheben des Hörers ein Sonderwählton. Ist Durchwahl/MFV eingeschaltet, können Sie Anrufe auch an dieses Ziel umleiten. Ziele: Fax = 870, Durchwahl = 871, Fax-Durchwahl = 872. Wenn Sie ein Rufumleitungsziel sind, zeigt Ihr Display die Nummer oder den Namen des Urhebers in der oberen Zeile und die entsprechenden Infos des Anrufers in der unteren Zeile an. 1 Drücken Sie die Umleitungstaste. oder oder 🐼 Ruhemenü öffnen Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Umleitung ein? 1=alle Anrufe? Bestätigen oder Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option 2=nur externe Anrufe? oder 3=nur interne Anrufe? wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option. 75 Rufnummer des Ziels eingeben. Bestätigen. Speichern? Anrufumleitung ausschalten Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Umleitung aus oder 1 Drücken Sie die Umleitungstaste.



Anrufumleitung im Betreibernetz und Mehrfachrufnummer (MSN) umleiten (nicht für USA) Wenn diese Funktion eingerichtet wurde (zuständiges Fachpersonal fragen) können Sie Anrufe im Betreibernetz direkt an Ihre zugewiesene Mehrfachrufnummer (MSN) (Durchwahl)umleiten. Sie können beispielsweise Ihre Telefonleitung außerhalb der Geschäftszeiten an Ihr Privattelefon umleiten. Drücken Sie die angezeigte Taste. Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Umleitung Amt ein? Wählen und bestätigen Sie die gewünschte Art der Anrufumleitung 1=sofort? oder 2=bei Nichtannahme? wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option. oder 3=im Besetztfall? wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option. Durchwahl eingeben. Zielnummer eingeben (ohne Extern-Kennzahl). Bestätigen. Speichern? Anrufumleitung ausschalten Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Umleitung Amt aus? Bestätigen Sie die angezeigte Art der Anrufumleitung. Durchwahl eingeben.

Rückruf nutzen

Wenn ein angerufener interner Anschluss besetzt ist oder sich niemand meldet, können Sie einen Rückruf veranlassen. Dies gilt auch bei externen Anrufen über ISDN-Vermittlungsstellen. Durch diese Funktion ersparen Sie sich wiederholte Versuche, den Teilnehmer zu erreichen.

Sie erhalten den Rückruf

- · Wenn der andere Teilnehmer nicht mehr besetzt ist
- · Wenn der Teilnehmer, der sich nicht gemeldet hat, ein anderes Gespräch geführt hat.



Alle Rückrufwünsche werden automatisch über Nacht gelöscht, sofern das eingerichtet ist (wenden Sie sich an Ihr Fachpersonal).

Rückruf speichern

Voraussetzung: Sie haben eine besetzte Leitung gewählt oder niemand meldet

Drücken Sie zur Bestätigung OK .



Rückruf?

Rückruf annehmen

Voraussetzung: Ein Rückruf wurde gespeichert. Ihr Telefon klingelt. "Rückruf: ... " wird auf dem Display angezeigt.



Hörer abheben.

oder



Drücken Sie die angezeigte Taste. Die LED leuchtet.

Sie hören einen Klingelton.

Gespeicherten Rückruf anzeigen und löschen oder 🛇 Ruhemenü öffnen Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option¹. Rückrufe anzeigen? Auswahl und Bestätigung zur Anzeige weiterer Einträge. Nächster Rückruf? Angezeigten Eintrag löschen Löschen? Bestätigen. Abruf beenden Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Beenden? oder Drücken Sie die angezeigte Taste. Die LED erlischt. oder Drücken Sie die angezeigte Taste. Die LED erlischt.

Erweiterte Telefonfunktionen Anrufe annehmen Anruf für Kollegin/Kollegen gezielt übernehmen Sie hören ein anderes Telefon klingeln. oder 🛇 Ruhemenü öffnen Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option¹. Übernahme - gezielt? ggf. Auswahl und Bestätigung, bis Name/Rufnummer des gewünschten Teilnehmers Weiter? angezeigt wird. Bestätigen. Anruf annehmen? oder Wenn Sie die Nummer des klingelnden Telefons kennen, geben Sie sie direkt ein. Freisprecheinrichtung nutzen Ein Kollege wendet sich mittels Direktansprechen an Sie. Vor der Ansage hören Sie einen Ton. Der Name oder die Rufnummer des anderen Teilnehmers wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können das Gespräch mit dem Hörer oder im Freisprechmodus führen. Hörer abheben und den Anruf annehmen. oder Stummschalten aus? Drücken Sie die Taste "OK", um Ihre Auswahl zu bestätigen und den Anruf anzunehmen. Wenn Direktantworten aktiviert ist (siehe unten), müssen Sie das Mikrofon nicht einschalten, sondern können direkt antworten. Sie können sofort im Freisprechmodus antworten. Wenn Direktantworten deaktiviert ist (Standardeinstellung), befolgen Sie das oben beschriebene Verfahren. Einen Kollegen mittels Direktansprechen anrufen Page 50. Direktantworten freigeben/sperren oder 🛇 Ruhemenü öffnen Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Direktantworten ein?

wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option.

1.

oder

Direktantworten aus?

Tür öffnen?

*61=Tür öffnen?

Anrufe von der Türsprechstelle annehmen und Türöffner betätigen

Ist eine Türsprechstelle eingerichtet, können Sie vom Telefon aus mit der Türsprechstelle sprechen und den Türöffner betätigen.

Wenn Sie die entsprechende Berechtigung haben (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie den Türöffner betätigen, damit Besucher nach Eingabe einer 5-stelligen Kennzahl (über MFV-Sender oder installierten Tastwahlblock) die Tür selbst öffnen können.

Mit Besuchern über die Türsprechstelle sprechen

Voraussetzung: Ihr Telefon klingelt.

Nummer der Türsprechstelle wählen.

Hörer abheben innerhalb von 30 Sekunden. Sie sind sofort mit der Türsprechstelle verbunden.

Hörer abheben nach mehr als 30 Sekunden.

Tür öffnen vom Telefon während dem Gespräch mit der Türsprech-

stelle

Bestätigen.

oder

7-


Tür öffnen vom Telefon ohne Anruf der Türsprechstelle

Drücken Sie die angezeigte Taste. Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Nummer der Türsprechstelle wählen.

Tür mit einer Kennzahl öffnen (an der Tür)

Geben Sie nach dem Klingeln die fünfstellige Kennzahl ein (über Tastwahlblock oder MFV-Sender). Je nachdem, wie der Türöffner programmiert wurde, kann ein Türklingelrufsignal weitergeleitet werden oder auch nicht.



Anrufen Blockweises Senden/Korrigieren von Rufnummern Wenn diese Funktion eingerichtet ist (fragen Sie Ihr Fachpersonal), wird nicht sofort eine Verbindung hergestellt, wenn eine Rufnummer eingegeben wird. Das bedeutet, dass Sie die Nummer bei Bedarf korrigieren können. Die Rufnummer wird nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch gewählt. 7intern: Rufnummer eingeben. Externe Anrufe Zuerst Extern-Kennzahl und dann Rufnummer eingeben. Wählen von eingegebenen/angezeigten Nummern Hörer abheben. Wählen Sie eine Nummer oder wählen und bestätigen Sie die angezeigte Wählen? Option. Eingegebene Nummern korrigieren Eine Rufnummer kann nur bei der Eingabe korrigiert werden. Rufnummern, die beispielsweise für die Wahlwiederholung gespeichert wurden, können nicht korrigiert werden. Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Nummer löschen? Die jeweils zuletzt eingegebene Ziffer wird gelöscht. Geben Sie die gewünschte(n) Ziffer(n) ein. Blockweises Senden abbrechen Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Abbrechen? oder Drücken Sie die angezeigte Taste. Die LED erlischt.

Anruferliste verwenden Detaillierte Informationen sowie ein Beispiel für einen angezeigten Eintrag finden Sie auf page 25. Anruferliste abrufen Voraussetzung: Das Fachpersonal hat eine Anruferliste für Ihr Telefon eingerichtet oder 🔷 Ruhemenü öffnen Bestätigen¹. Anruferliste? Der neueste Eintrag wird angezeigt. Um andere Anrufe anzuzeigen, bestätigen Sie jede weitere Anzeige. Weiter? Abruf beenden Zurück? Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. oder Drücken Sie die angezeigte Taste. Die LED erlischt. oder Drücken Sie die angezeigte Taste. Die LED erlischt. Anrufzeitpunkt abfragen Voraussetzung: Sie haben die Anruferliste abgerufen und der ausgewählte Anruf wird angezeigt page 25. Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Uhrzeit/Datum gesendet? Wählen einer Rufnummer aus der Anruferliste Voraussetzung: Sie haben die Anruferliste abgerufen und der ausgewählte Anruf wird angezeigt. Anruf? Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Der Anrufer wird automatisch aus der Anruferliste gelöscht, wenn eine Verbindung hergestellt wurde. Entfernen eines Eintrags aus der Anruferliste Voraussetzung: Sie haben die Anruferliste abgerufen und der ausgewählte Anruf wird angezeigt. Bestätigen. Löschen?

Wählen einer Rufnummer aus dem internen Verzeichnis Das interne Verzeichnis enthält alle Rufnummern und Systemkurzwahlnummern, die einem Namen zugeordnet sind. Wenden Sie sich an das zuständige Fachpersonal, um herauszufinden, ob eines für Ihr System eingerichtet wurde. Voraussetzung: Den im System gespeicherten Rufnummern wurden Namen zugeordnet. Hörer abheben. oder Drücken Sie die angezeigte Taste. Die LED leuchtet. Bestätigen. Verzeichnis? Wenn mehrere Verzeichnisse eingerichtet wurden: ggf. Bestätigen. 1=intern? Der erste Eintrag wird am Display angezeigt. oder O Zum nächsten oder vorherigen Eintrag scrollen. oder Geben Sie mit dem alphanumerischen Tastwahlblock den gesuchten Namen oder nur die ersten paar Buchstaben ein page 20. ggf. Jeden zu löschenden Buchstaben auswählen und bestätigen. Der zuletzt einge-Zeichen löschen? gebene Buchstabe wird gelöscht. Wenn alle Buchstaben gelöscht werden, wird der erste Eintrag im Verzeichnis erneut angezeigt. ggf. Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Alle eingegebenen Buchsta-Zeile löschen? ben werden gelöscht, und der erste Eintrag im internen Verzeichnis wird erneut angezeigt. Der Eintrag, den Sie wählen möchten, wird am Display angezeigt Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Anruf?

	LDAP-Verzeichnis nutzen
	Bei entsprechender Einrichtung (zuständiges Fachpersonal fragen) können Sie in der LDAP-Datenbank nach Verzeichnisdaten suchen und die Rufnummer aller Teilnehmer wählen, die Sie darin finden.
	Voraussetzung: Die LDAP-Suchfunktion wurde im System eingerichtet.
>	Hörer abheben.
ode	
erzeichnis	Bestätigen.
ggi	_
=LDAP?	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
	Geben Sie den Namen, nach dem Sie suchen möchten, über den Tastwahlblock ein (max. 16 Zeichen) page 20. Sie können einen unvollständigen Namen eingeben, z. B. "mei" für "Meier".
ggi	Bei entsprechender Einrichtung (zuständiges Fachpersonal fragen) können Sie auch nach Nachname und Vorname suchen. Um Nachname und Vorname durch ein Leerzeichen zu trennen, geben Sie "0" ein. Sie können unvollständige Namen eingeben, z. B. "mei p" für "Meier Peter".
gg	
Zeichen löschen?	Jeden zu löschenden Buchstaben auswählen und bestätigen. Der zuletzt eingegebene Buchstabe wird gelöscht.
	In großen Datenbanken können die Ergebnisse der Suche unvollständig sein, wenn zu wenige Zeichen eingegeben werden 🛘 Page 48.
iche?	Bestätigen.
	Der Name wird gesucht. Das kann eine Weile dauern.
	Das Ergebnis wird angezeigt
ıf?	Wenn nur ein Name gefunden wird, wird er angezeigt. Bestätigen.
	Wenn mehrere Namen gefunden werden (max. 50) wird der erste Name angezeigt.
	Zum nächsten oder vorherigen Eintrag scrollen
ode	
Veiter scrollen?	bestätigen
ode	
ırück scrollen?	wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option.
ruf?	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
	Wenn kein Name gefunden wird
	Wenn Ihre Suche keinen Namen ergibt, der Ihrer Abfrage entspricht, können Sie

den Suchbereich erweitern, z. B. durch Löschen von Zeichen.

Suche ändern?

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Weitere Vorgehensweise siehe oben.

Wenn zu viele Namen gefunden werden

Wenn mehr als das das Maximum von 50 Namen gefunden werden, die Ihrer Abfrage entsprechen, kann nur eine unvollständige Liste der Ergebnisse angezeigt werden.

Sie können diese Ergebnisse anzeigen, einen der Namen auswählen oder die Suchzeichenfolge ändern (d. h. die Suche durch die Eingabe weiterer Zeichen eingrenzen).



In diesem Fall empfiehlt es sich, die Suche einzugrenzen, damit alle entsprechenden Namen angezeigt werden.

Übereinstimmungen anzeigen?

Bestätigen, um die unvollständige Liste anzuzeigen.


Weitere Vorgehensweise siehe oben.

oder

Suche eingrenzen.

Suche ändern?

Auswählen und bestätigen, um die Suchzeichenfolge zu ändern. Weitere Vorgehensweise siehe oben.



Wenn Sie einen Fehler machen: oder Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Dadurch werden alle einge-Zurück? gebenen Ziffern gelöscht. Bestätigen. Weiter? oder Ändern? Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. oder Löschen? Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option oder wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option. Beenden? Direktansprechen eines Kollegen Sie können eine Lautsprecherdurchsage über einen eventuell angeschlossenen Lautsprecher (fragen Sie Ihr Fachpersonal) oder mithilfe eines Systemtelefons an einen internen Benutzer ohne dessen Zutun richten. Drücken Sie die angezeigte Taste. Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. *80=Direktansprechen? 7-Rufnummer eingeben. Auf Direktansprechen antworten page 50. Kollegin/Kollegen diskret ansprechen Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie sich in ein laufendes Gespräch eines internen Teilnehmers, der über ein Systemtelefon mit Display verfügt, einschalten. Sie hören unbemerkt mit und können mit dem internen Teilnehmer sprechen, ohne, dass der andere Teilnehmer Sie hört (diskret ansprechen). Hörer abheben. **★** 9 wxyz 4 gH 5 JKL Kennzahl eingeben. Geben Sie Ihre interne Rufnummer ein. Das zuständige Fachpersonal kann Ihr Telefon vor diskretem Ansprechen schützen.

Automatischer Verbindungsaufbau (Hotline)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), wird nach Abheben des Hörers automatisch eine Verbindung zu einem festgelegten internen oder externen Ziel aufgebaut.



Hörer abheben.

Je nach Einstellung wird die Verbindung entweder **sofort** oder nur **nach** einem festgelegten **Zeitraum** (Hotline nach Timeout) aufgebaut.

Reservieren einer Amtsleitung

Bei entsprechender Einrichtung (fragen Sie Ihr Fachpersonal), können Sie eine belegte Amtsleitung für sich selbst reservieren. Wenn die Leitung frei ist, erhalten Sie einen Anruf und einen Hinweis auf dem Display.

Voraussetzung: Auf dem Display wir "Zurzeit besetzt" angezeigt.

Bestätigen.

Reservieren einer Amtsleitung

Reservierte Leitung ist frei:

Ihr Telefon klingelt und auf dem Display wird "Amtsleitung ist frei" angezeigt. Hörer abheben. Sie hören den Wählton.



Externe Rufnummer eingeben.

Rufnummer zuweisen (nicht für USA)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie vor Wahl einer externen Rufnummer Ihrem Telefonanschluss gezielt eine bestimmte Rufnummer (Durchwahlnummer) zuweisen. Diese erscheint dann im Display des Angerufenen.




Drücken Sie die angezeigte Taste.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Gewünschte Durchwahlnummer eingeben.

Externe Rufnummer wählen.





Wahlhilfe

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Ihr Telefon als Wahlhilfe für andere Telefone verwenden.

Die Vorgehensweise hängt davon ob, ob die Wahlhilfe an den S_0 -Bus oder den Port a/b (T/R) angeschlossen ist.

Sie können auch Ihr Systemtelefon als Wahlhilfe für andere Telefone verwenden.

Wahlhilfe am S0-Bus

Wählen Sie auf dem PC ein Ziel aus und wählen Sie.

Der Lautsprecher Ihres Telefons ist eingeschaltet. Heben Sie den Hörer ab, wenn der andere Teilnehmer antwortet.

Wahlhilfe am Port a/b (T/R)

Wählen Sie auf dem PC ein Ziel aus und wählen Sie.

"Hörer abheben" wird auf dem PC-Bildschirm angezeigt.

Hörer abheben.

Wahlhilfe von Ihrem Telefon für ein anderes Telefon


Drücken Sie die angezeigte Taste.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Geben Sie die interne Rufnummer ein ("Wähle:").

Gewünschte Durchwahlnummer eingeben.

بر





Während eines Gesprächs

Anklopfen (Zweitanruf) nutzen

Anrufer können Sie immer noch erreichen, wenn Sie ein anderes Gespräch führen. Ein Signalton weist Sie auf den wartenden Anruf hin. Sie können den Zweitanruf ignorieren oder annehmen.

Nehmen Sie den wartenden Anruf entgegen, können Sie das erste Gespräch zuvor beenden, aber auch auf Halten legen und später weiterführen. Den Zweitanruf oder den Hinweiston können Sie verhindern (page 54).

Voraussetzung: Sie telefonieren und hören einen Ton (alle sechs Sekunden).

Erstes Gespräch beenden und wartenden Anruf entgegennehmen:

~

Hörer auflegen. Ihr Telefon klingelt.



Zweitanruf beantworten. Hörer abheben.

Erstes Gespräch auf Halten legen und Zweitanruf entgegennehmen:

Anklopfen?

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Sie sind sofort mit dem Zweitanrufer verbunden. Der erste Gesprächsteilnehmer wartet.

Zweites Gespräch beenden und zum ersten zurückkehren:

Beenden und zurück?

Bestätigen.



Hörer auflegen. "Wiederanruf" wird auf dem Display angezeigt: …" wird auf dem Bildschirm angezeigt.



Hörer abheben.

Anklopfen verhindern und zulassen (automatisches Warten) Wenn diese Funktion eingerichtet wurde (fragen Sie Ihr Fachpersonal), können Sie verhindern oder zulassen, dass ein Zweitanruf (page 53) während eines laufenden Gesprächs durch automatisches Warten signalisiert wird. oder 🛇 Ruhemenü öffnen Wählen und drücken Sie ox zur Bestätigung der angezeigten Option¹ Wartefrist für Anklopfen aus? oder Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option durch Drücken. Wartefrist für Anklopfen ein? Anklopfton ein- und ausschalten Sie können den Anklopfton (alle sechs Sekunden) für externe Anrufe unterdrücken. Ein einmaliger spezieller Wählton weist Sie dann auf den wartenden Anruf hin. Einschalten oder 🛇 Ruhemenü öffnen. Wählen und drücken Sie ox zur Bestätigung der angezeigten Option. Anklopfen ohne Ton? **Ausschalten** oder 🐼 Ruhemenü öffnen. Wählen und drücken Sie ox zur Bestätigung der angezeigten Option. Anklopfen mit Ton? Nummer speichern Sie können die Rufnummer Ihres Gesprächspartners für die spätere Wahlwiederholung aus der Anruferliste speichern page 45. Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch. Wählen und drücken Sie or zur Bestätigung der angezeigten Option. Nummer speichern?

Parken

Sie können bis zu zehn interne oder externe Anrufe oder beides parken. Geparkte Anrufe können auf einem anderen Telefon angezeigt und übernommen werden. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie einen Anruf an einem anderen Telefon fortsetzen möchten.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch.

Drücken Sie die angezeigte Taste.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Geben Sie die Nummer der Parkposition (0-9) ein und notieren Sie sie. Wenn die eingegebene Nummer der Parkposition nicht angezeigt wird, wird sie bereits verwendet. Geben Sie eine andere Nummer ein.

Die gezeigte Info wird auf dem Bildschirm angezeigt.


Geparktes Gespräch übernehmen

Voraussetzung: Mindestens ein Gespräch wurde geparkt. Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.

Drücken Sie die angezeigte Taste.
Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option¹.

Geben Sie die zuvor notierte Nummer der Parkposition ein. Wenn die eingegebene Nummer der Parkposition nicht verwendet wird, können Sie den Anruf nicht entgegennehmen.

Wenn ein geparkter Anruf nicht übernommen wird, wird der Anruf nach einer bestimmten Zeit an das Telefon zurückgeleitet, von dem aus er geparkt wurde (Rückruf).



Anruf in Position x geparkt

#56=Zurück aus Parken?



0 + ... 9 wxyz



56 Externe Anrufe halten Wenn Sie eine Haltentaste auf Ihrem Telefon programmiert haben page 71, können Sie externe Anrufe auf Halten setzen. Dann können alle anderen Apparate den Anruf auf der zugewiesenen Leitung annehmen. Taste "Halten" drücken. Die Info der entsprechenden Leitung (z. B. 801) wird angezeigt und die Lei-Auf Leitung gehalten: 801 tungsnummer ist zu notieren. Falls vorhanden, blinkt die LED der Leitungstaste langsam. ggf. Hörer auflegen. Je nach Einrichtung kann das notwendig sein, damit andere Teammitglieder ebenfalls das gehaltene Gespräch annehmen können. Gehaltenes Gespräch annehmen Voraussetzung: Mindestens ein Gespräch wurde geparkt. Das Telefon befindet sich im Ruhezustand. Drücken Sie die angezeigte Taste. Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Leitung abrufen oder Drücken Sie die Taste "Abrufen"page 65, falls diese vorhanden ist. 74 Geben Sie die notierte Leitungsnummer ein. oder Wenn für die entsprechende Amtsleitung eine Taste "Leitung:" vorhanden ist, blinkt sie langsam. Drücken Sie die angezeigte Taste.

	17 6 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
	Konferenz durchführen
	In einer Konferenzschaltung können Sie mit bis zu vier anderen Teilnehmern gleichzeitig sprechen. Das können interne oder externe Benutzer sein.
	Sie können Teilnehmer zu einer Konferenz hinzufügen oder aus dieser entfernen, wenn Sie die Konferenz eingeleitet haben.
!!	Ersten Teilnehmer anrufen.
Konferenz einleiten?	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
	Zweiten Teilnehmer anrufen. Die Konferenz ankündigen.
Konferenz?	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
	Alle 30 Sekunden ertönt ein Signalton, um anzuzeigen, dass eine Konferenz im Gang ist.
	Falls sich der zweite Teilnehmer nicht meldet
Zurück zum Wartenden?	Bestätigen.
	Bis zu fünf Teilnehmer zu einer Konferenz hinzufügen
Teilnehmer hinzufügen?	Bestätigen.
<u>C</u>	Neuen Teilnehmer anrufen. Die Konferenz ankündigen.
Konferenz?	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
	Anzeigen der Konferenzteilnehmer
Ventenentaile enteigen?	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Der erste Teilnehmer wird an-
Konferenzteiln. anzeigen?	gezeigt.
Weiter?	Um andere Teilnehmer anzuzeigen, bestätigen Sie jede weitere Anzeige.
Liste beenden?	So verlassen Sie die Liste: Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
	Teilnehmer aus der Konferenz entfernen
Konferenzteiln. anzeigen?	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Der erste Teilnehmer wird angezeigt.
Weiter?	So oft wie nötig bestätigen, bis der gewünschte Teilnehmer angezeigt wird.
Teilnehmer entfernen?	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
	Konferenz verlassen
Konferenz verlassen?	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
oder	Legen Sie den Hörer auf, wenn diese Funktion eingerichtet ist (wenden Sie sich an Ihr Fachpersonal).
	Konferenz beenden
Konferenz beenden?	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
oud.	Legen Sie den Hörer auf, wenn diese Funktion eingerichtet ist (wenden Sie sich an Ihr Fachpersonal).

58 Letzten Konferenzteiln. wegschal-

ISDN-Central-Office-Teilnehmer aus Konferenz schalten

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

*53=MFV-Wahl? Aufnahme Aufnahme

Tonwahl/MFV-Nachwahl einschalten

Sie können Signale im Mehrfrequenzverfahren (MFV) zur Steuerung von Geräten wie Anrufbeantwortern und automatischen Informationssystemen übertragen.

Drücken Sie die angezeigte Taste.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Sie können die Tasten □+ bis 🗨 und # verwenden, um MFV-Signale zu übertragen.



Beim Beenden der Verbindung wird auch die MFV-Nachwahl beendet. Ihr System kann so eingerichtet sein, dass Sie die MFV-Nachwahl sofort nach dem Herstellen einer Verbindung beginnen können.

Gespräch aufnehmen

Falls eingerichtet (wenden Sie sich an Ihr Fachpersonal) können Sie ein aktives Gespräch aufnehmen.

Voraussetzung: Sie befinden sich in einem Gespräch, die Taste "Aufnahme" ist eingerichtet page 71.



Drücken Sie die Taste "Aufnahme". Die LED leuchtet.

Sie und der andere Teilnehmer hören eine Ansage, dass die Aufnahme begonnen hat und solange die Aufnahme läuft, hören Sie alle 15 Sekunden ein akustisches Signal.



Während der Aufnahme ist es nicht möglich, andere Gesprächsteilnehmer hinzuzufügen.

Aufnahme beenden

Drücken Sie die Taste "Aufnahme", die aufleuchtet. Die LED erlischt.

Aufnahme wiedergeben

Die Wiedergabe der Aufnahme hängt vom Sprachaufzeichnungssystem ab (siehe die entsprechende Bedienungsanleitung).

Rückfrage? *80=Direktansprechen? Anruf ankündigen. Hörer auflegen. oder Übergeben? *51=Netzsignal?

Gespräch nach Direktansprechen (Durchsage) einer Gruppe übergeben

Wenn diese Funktion eingerichtet wurde (zuständiges Fachpersonal fragen) können Sie Direktansprechen (Durchsage, page 106) verwenden, um eine Gruppe von Benutzern auf ein laufendes Gespräch hinzuweisen page 50. Nachdem ein Mitglied der Gruppe den Gesprächswunsch angenommen hat, können Sie den wartenden Teilnehmer übergeben.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch.

Bestätigen. Der andere Gesprächsteilnehmer wartet.

Drücken Sie die angezeigte Taste.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Geben Sie die Rufnummer der Gruppe ein.

Wenn ein Mitglied der Gruppe den Anruf annimmt

Page 50, werden Sie mit diesem Teilnehmer verbunden.

Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option¹.

Wenn die Verbindung zwischen den beiden anderen Parteien nicht innerhalb von 45 Sekunden hergestellt wird, wird der Anruf vom ersten Teilnehmer wieder an Sie durchgestellt (Wiederanruf).

Signal zum Netz senden

Um ISDN-ähnliche Dienste/Leistungsmerkmale über analoge Leitungen des Netzanbieters oder anderer Kommunikationsplattformen (wie z. B. "Rückfrage"), müssen Sie vor Wahl der Dienstekennzahl oder Teilnehmernummer ein Signal auf die Leitungen geben.

Voraussetzung: Sie haben eine externe Verbindung hergestellt.

Drücken Sie die angezeigte Taste.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Dienstekennzahl und/oder Rufnummer eingeben.

Wenn Sie ein Ziel nicht erreichen können

Anklopfen

Voraussetzung: Sie haben eine interne Nummer gewählt und hören ein Besetztzeichen. Es ist wichtig, dass Sie den angerufenen Teilnehmer erreichen.

Warten Sie ca. 5 Sekunden, bis "Warten" auf dem Display angezeigt wird und auf das Besetztzeichen ein Klingelton folgt.

Der angerufene Teilnehmer kann dann antworten

Page 53.



Der angerufene Teilnehmer kann das automatische Anklopfen verhindern

Page 54.

Wenn diese Funktion eingerichtet ist (fragen Sie Ihr Fachpersonal), hören Sie den Klingelton und die Meldung "Warten" wird sofort angezeigt.

Aufschalten: an einem bestehenden Gespräch teilnehmen

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie durch den Servicetechniker eingerichtet wurde (fragen Sie Ihr Fachpersonal).

Voraussetzung: Sie haben eine interne Nummer gewählt und hören ein Besetztzeichen. Es ist wichtig, dass Sie den angerufenen Teilnehmer erreichen.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Der Angerufene und seine Gesprächspartner hören alle zwei Sekunden einen Warnton.

Hat der Angerufene ein Systemtelefon mit Display, wird auf dem Bildschirm Folgendes angezeigt: "Aufschalten: (Rufnummer oder Name)".

Sie können jetzt zu sprechen beginnen.

Warten

Aufschalten?

Nachtschaltung verwenden Wenn der Nachtschaltungsbetrieb aktiv ist, werden z. B. während der Mittagspause oder nach Feierabend alle externen Anrufe sofort zu einem bestimmten internen Telefon (Nachtziel) umgeleitet. Das Nachtziel kann durch das zuständige Fachpersonal (= Nachtschaltung Standard) oder von Ihnen selbst (= Nachtschaltung temporär) festgelegt werden. Einschalten Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. *=Standard? Drücken Sie zur Bestätigung "OK" (Standardnachtschaltung).

** oder

oder

Kennzahl eingeben (Standardnachtschaltung).

Zielrufnummer eingeben (= Nachtschaltung temporär). Bestätigen.

Speichern?

Ausschalten

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Außerdem kann das Fachpersonal eine "Automatische Nachtschaltung" einrichten Je nach Programmierung wird für Ihr Telefon die automatische Nachtschaltung zu bestimmten Zeiten aktiviert.

Sie haben die Möglichkeit, die automatische Nachtschaltung durch Ausschalten oder durch eine von Ihnen eingerichtete Nachtschaltung (s. o.) außer Kraft zu setzen.

Nachtschaltung aus?

Funktionstasten programmieren

Das Telefon verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Sie je nach Bedarf auf freiprogrammierbare Tasten legen können.

Das Telefon verfügt über vier freiprogrammierbare Tasten, die alle auf zwei verschiedenen Ebenen programmiert werden können.

Sie sollten einer dieser Tasten die Funktion "Umschalten" zuweisen, damit Sie zwischen den beiden Tastenebenen wechseln können. Die andere Möglichkeit, auf die Funktion der zweiten Ebene zuzugreifen, besteht in einem langen Drücken der Taste (5 Sekunden).



Zuvor musste eine separate Umschalttaste programmiert werden, um auf eine Funktion der zweiten Ebene zuzugreifen. Auf dem OpenScape Desk Phone CP200T bedeutet das, dass eine der vier freiprogrammierbaren Tasten nicht vom Nutzer verwendet werden kann. Mit dieser neuen Funktion ist es nicht mehr notwendig, eine Umschalttaste auf dem OpenScape Desk Phone CP200T zu programmieren.



🔀 Muss vom zuständigen Administrator aktiviert werden.

Die Tasten sind im Zustand "wie geliefert" vorbelegt (siehe → page 19).

Die Tasten können auch über die WEB-Schnittstelle (→ page 111) programmiert werden.

Liste der verfügbaren Funktionen

1. Nicht zugeordnet 22.Konferenz 2. Zielwahl 23.Anrufschutz 3. Wahlwiederholung 24. Gruppenruf 25. Erweiterte Zielwahl 4. Anrufumleitung unbedingt

5. Anrufumleitung bei Nichtmelden 26.Leitung

6. Anrufumleitung besetzt 27.Funktionsumschaltung¹

7. Anrufumleitung unbedingt - alle 28. Mobility

8. Anrufumleitung bei Nichtmelden - alle 29. Gezielte Übernahme

9. Anrufumleitung besetzt - alle 30.Freigabe 10. Anrufumleitung unbedingt - ext. 31.Rückruf¹

11. Anrufumleitung unbedingt - int. 32.Rückruf annullieren¹

12. Anrufumleitung bei Nichtmelden - ext. 33. Rückfrage

13. Anrufumleitung bei Nichtmelden - int. 34. DSS 14. Anrufumleitung besetzt - ext. 35.Anklopfen

15. Anrufumleitung besetzt - int. 36. Sofortiges Klingeln¹ 16.Rufton aus 37.Anrufaufzeichnung¹

17.Halten 38. Auto-Headset 39. Serverfunktion 18.Makeln

19. Rufübergabe ohne Rücksprache 40.BLF

20. Rufübergabe 41.URL senden 21.Umleiten 42.2. Hinweis

1 Die Funktion ist auf einer OpenScape 4000-Telefonanlage nicht verfügbar.

Tasten programmieren Ξï Sie können die Tasten auch über die WEB-Schnittstelle → page 111 programmieren. Mit der Programmierung beginnen Über das Benutzermenü Sie können Tasten über das Benutzermenü programmieren. Drücken Sie die angezeigte Taste. Auswählen und bestätigen. *91= Funktionstaste prog.? Falls vom Administrator aktiviert, werden Sie hier aufgefordert, Ihr Benutzerpasswort einzugeben und zu bestätigen. Drücken Sie eine der vier Tasten, die mit einer Funktion belegt werden soll. Taste auswählen Oben links auf dem Bildschirm sehen Sie die Funktionstaste (falls vorhanden), die bereits der ausgewählten Taste zugewiesen ist. oder 🔷 Verwenden Sie die Navigationstasten zur Auswahl und wählen Sie eine der verfügbaren Aktionen unten, die die ausgewählte Taste ausführen soll: bestätigen Sie die Funktion, die Sie zuweisen möchten Verwenden Sie die Navigationstasten, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen: Taste ändern? Taste loschen? +=Nachste Ebene? Beenden? z.B. Wählen und bestätigen Sie die Funktion, die Sie zuweisen möchten. Die voll-Taste ändern? ständige Liste der verfügbaren Funktionen finden Sie unter → page 63. Wenn Sie eine Funktion für Ihre freiprogrammierbaren Tasten ausgewählt ha-Gesp. ben, wählen Sie eine der folgenden Optionen: Andere Taste? +=Nachste Ebene? Beenden? Direkt über die Funktionstaste 🗶 Muss vom zuständigen Administrator aktiviert werden.


Halten Sie eine der vier Tasten, der eine Funktion zugeordnet werden soll, ge-

Wenn die Eingabeaufforderung nicht angezeigt wird, können Sie die Tastenprogrammierung nur über das Benutzermenü starten (zuständigen

drückt, bis die Programmieraufforderung angezeigt wird.

Administrator nach der aktuellen Einstellung fragen).

Bestätigen Sie den Beginn der Programmierung. Verfahren Sie genauso wie oben. Programmieren von Funktionen der zweiten Ebene Mit dieser Funktion können Sie jede freiprogrammierbare Taste mit einer zweiten Funktion belegen. Drücken Sie dazu zuerst die Umschalttaste, um die Funktionen der zweiten Ebene zu aktivieren. Eine Umschalttaste sollte vorkonfiguriert werden. Gehen Sie ebenso vor wie in → page 64 beschrieben, sobald Sie die Taste ausgewählt haben, die Sie mit einer Funktion belegen möchten. Wählen Sie diese Option aus und bestätigen Sie sie. +=Nächste Ebene? Wenn Sie die zweite Ebene einer Taste das erste Mal programmieren, ist sie leer. Taste ändern? Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option, um die Funktion der zweiten Ebene zu programmieren. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und bestätigen Sie sie. Erweiterte Zielwahl \$ Je nach Funktion können Sie zu einer Eingabe aufgefordert werden. Wenn Sie eine Funktion für Ihre freiprogrammierbaren Tasten ausgewählt ha-Gesp. ben, wählen Sie eine der folgenden Optionen: Andere Taste?



Konversationen

Sie können die Tasten auch über die WEB-Schnittstelle \rightarrow page 111 programmieren.

Die folgenden Anruflisten sind unter Konversationen zu finden:

- Versäumt (x)
- Gewählt (x)
- Empfangen (x)
- Umgeleitet (x)

Die Taste kann nur verwendet werden, wenn Konversationen eingeschaltet sind.


Halten Sie eine der vier Tasten, der die Funktion zugeordnet werden soll, gedrückt, bis die Programmieraufforderung angezeigt wird.

Bestätigen Sie den Beginn der Programmierung. Die Taste leuchtet kontinuierlich.

Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option, um zum Beispiel die erste Ebene zu programmieren.

Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und bestätigen Sie sie.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Kennzeichnen Sie ggf. das Tastenfeld neu (→ page 117)



Taste für variable Umleitung einrichten Die Taste "Variable Anrufumleitung" ermöglicht Ihnen Folgendes: • Sofortiges Ein- bzw. Ausschalten der Anrufumleitung für "Alle Anrufe" · Bearbeiten der Anrufumleitung Idealerweise verwenden Sie die zuvor eingerichtete Umleitungstaste für die Umleitung. Ξ Sie können die Tasten auch über die WEB-Schnittstelle → page 111 programmieren. Halten Sie eine der vier Tasten, der eine Funktion zugeordnet werden soll, ge-虏 drückt, bis die Programmieraufforderung angezeigt wird. Bestätigen Sie den Beginn der Programmierung. Die Taste leuchtet kontinuier-OK lich. Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option, um zum Beispiel die erste Normal = **\$** Ebene zu programmieren. Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Integrierte Umleitung **\$** Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Kennzeichnen Sie ggf. das Speichen und Beenden • Tastenfeld neu (→ page 117)

Teilnehmer Anklopfen Sofortiges Klin-

Programmierte Tasten verwenden

Die Verwendung der programmierten Funktionen hängt vom Status des Telefons ab. Sobald Sie eine Taste drücken, erscheint das entsprechende Display.

Beispiel 1: Gespeicherte Nummer anrufen

Voraussetzung: Das Ruhemenü wird auf dem Grafikdisplay angezeigt.

Drücken Sie eine der vier Tasten mit dem gespeicherten Kontakt. Die Einrichtung der Verbindung wird auf dem Display angezeigt.

Beispiel 2: Einschalten/ausschalten Anklopfen

Sie können eine Taste zum Ein- bzw. Ausschalten des Anklopfens drücken, auch während eines Gesprächs. Die Voraussetzung dafür ist, dass ein zweiter Anruf zulässig ist. Ein zweiter Anruf ist standardmäßig zulässig.

Drücken Sie eine der vier Tasten mit der Funktion "Anklopfen". Die Taste erlischt. Die Zweitanruffunktion wird ausgeschaltet. Der Anruf wird abgewiesen oder umgeleitet.

Beispiel 3: Sofortiges Klingeln

Mit dieser Funktion können Sie die voreingestellte Verzögerung (→ page 94) für alle Leitungstasten ein- und ausschalten. Standardmäßig ist die Verzögerung eingestellt und die Taste leuchtet nicht.

Drücken Sie eine der vier Tasten mit der Funktion "Sofortiges Klingeln". Die Taste leuchtet. Der Verzögerungsrufton ist deaktiviert. Ein ankommender Anruf klingelt immer sofort, unabhängig davon, welche Verzögerungszeit eingerichtet ist.

Programmierte Tasten zurücksetzen Hier können Sie die von Ihnen eingerichteten Tasten auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Drücken Sie die angezeigte Taste. Bestätigen Sie die angezeigte Option. *91= Funktionstaste prog.? Falls vom Administrator aktiviert, werden Sie hier aufgefordert, Ihr Benutzerpasswort einzugeben und zu bestätigen. Drücken Sie eine der vier Tasten, die mit einer Funktion belegt werden soll. Taste auswählen Oben links auf dem Bildschirm sehen Sie die Funktionstaste (falls vorhanden), die bereits der ausgewählten Taste zugewiesen ist. Auswählen und das Löschen des Inhalts dieser Taste bestätigen. Taste löschen? Wenn Sie eine Funktion für Ihre freiprogrammierbaren Tasten ausgewählt ha-Gesp. ben, wählen Sie eine der folgenden Optionen: Andere Taste? +=Nachste Ebene? Beenden?

Privatsphäre/Sicherheit

Rufabschaltung ein- und ausschalten

Um nicht gestört zu werden, können Sie die Rufabschaltung einschalten. Anrufe werden nur noch durch ein Rufzeichen und über das Display angezeigt

Einschalten

oder OK

Ruhemenü öffnen → page 15.

Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option¹,

Ausschalten



Ruhemenü öffnen → page 15.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Anrufschutz ein-/ausschalten

Um nicht gestört zu werden, können Sie den Anrufschutz einschalten. Interne Anrufer hören den Besetzton, externe Anrufer erreichen ein anderes festlegbares Telefon (zuständiges Fachpersonal fragen).

Einschalten



Ruhemenü öffnen → page 15.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Ausschalten



Ruhemenü öffnen → page 15.

Bestätigen.



Beim Abheben des Hörers ertönt ein Sonderwählton (kontinuierliches Summen), der Sie daran erinnert, dass der Anrufschutz eingeschaltet ist.

Berechtigte interne Anrufer durchbrechen den Anrufschutz automatisch nach fünf Sekunden.





Anrufschutz ein?

Rufabschaltung ein?

Rufabschaltung aus?

Anrufschutz aus?

Rufnummernanzeige beim Angerufenen unterdrücken

Sie können verhindern, dass Ihre Rufnummer oder Ihr Name bei extern Angerufenen im Display erscheint. Diese Funktion bleibt solange eingeschaltet, bis Sie sie wieder ausschalten.

Einschalten

oder OK

Rufnummernanzeige unterdrüc-

Rufnummernanzeige wiederher-

Ruhemenü öffnen → page 15.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Ausschalten



Ruhemenü öffnen → page 15.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.



Ihr zuständiges Fachpersonal kann die Rufnummernunterdrückung für alle Telefone ein-/ausschalten.

Mithören/Geheimes Aufschalten

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie sich in ein laufendes Gespräch eines internen Teilnehmers einschalten und unbemerkt mithören



Kennzahl eingeben.



Geben Sie Ihre interne Rufnummer ein.

Überwachen eines Raums

Sie können Ihr Telefon zum Überwachen eines Raums verwenden. Diese Funktion muss am Überwachungstelefon aktiviert werden.

Wenn Sie dieses Telefon anrufen, können Sie sofort hören, was in diesem Raum passiert.

Einschalten des zu überwachenden Telefons

*88=Raumüberwachung?

Drücken Sie die angezeigte Taste.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Sie können das Telefon im Freisprechmodus lassen oder den Hörer abheben und ihn in Richtung der Geräuschquelle legen.

Ausschalten des zu überwachenden Telefons



Drücken Sie die leuchtende Taste. Die LED erlischt.

oder



Hörer auflegen.

Überwachen des Raums



Geben Sie die interne Rufnummer des Telefons ein, das sich im zu überwachenden Raum befindet.

Anrufverfolgung: Ermittlung anonymer Anrufer (nicht für USA)

Sie können böswillige externe Anrufer identifizieren. Sie können die Rufnummer des Anrufers während eines Gesprächs oder bis zu 30 Sekunden nach einem Gespräch erfassen. In diesem Fall sollten Sie nicht auflegen.




Drücken Sie die angezeigte Taste.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.



Wenn die Verfolgung erfolgreich ist, werden die übertragenen Daten von Ihrem Netzbetreiber gespeichert. Wenden Sie sich an das zuständige Fachpersonal.





oder OK Telefon sperren? oder Telefon entsperren? oder OK Telefon entsperren

Sperren des Telefons zum Verhindern unbefugter Nutzung

Sie können verhindern, dass Unbefugte bestimmte Funktionen an Ihrem Telefon während Ihrer Abwesenheit ausführen. Z. B. können das Wählen externer Rufnummern und der Zugang zu Ihrem Briefkasten unterbunden werden. Fragen Sie Ihr Fachpersonal, welche Funktionen gesperrt sind.


Telefon sperren

Ruhemenü öffnen → page 15.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option.

Kennzahl eingeben (Telefonsperre) → page 76.



Ihr Telefon kann auch von einer berechtigten Stelle → page 76 aus gesperrt oder entsperrt werden.

Telefon aufschließen

Ruhemenü öffnen → page 15.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.


Kennzahl eingeben (Telefonsperre) → page 76.

Sperren eines weiteren Telefons zum Verhindern unbefugter Nutzung Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie andere Telefone gegen unberechtigte Nutzung sperren und wieder entsperren. Wenn ein Telefonnutzer sein Telefon sperrt und die persönliche Sperrkennzahl vergisst, können Sie diese Funktion verwenden, um das Telefon zu entsperren. Drücken Sie die angezeigte Taste. *943=Alle Telefone sperren? Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Geben Sie die interne Rufnummer des Telefons ein, das Sie sperren/entsperren möchten. Bestätigen *=Telefon sperren? oder wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option. #=Telefon entsperren? Ihre PIN speichern Geben Sie einen persönlichen Code ein, um die Funktionen zu nutzen Sperren des Telefons zum Verhindern unbefugter Nutzung→ page 75 um anderes Telefon für ein Gespräch wie das eigene benutzen→ page 83 zum Ändern einer Nummer page 84. Sie können diesen Code speichern. Drücken Sie die angezeigte Taste. *93=PIN ändern? Bestätigen. Geben Sie die aktuelle fünfstellige PIN ein. Wenn Sie noch keine PIN haben, geben Sie beim ersten Mal "00000" ein. Neue PIN eingeben. Neue PIN wiederholen. Wenn Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an das zuständige Fachpersonal. Es kann Ihren Code auf "00000" zurücksetzen.

Weitere Funktionen/Dienste **Terminfunktion** Sie können Ihr Telefon so einrichten, dass Sie angerufen und an Termine erinnert werden page 78. Sie müssen die gewünschten Anrufzeiten speichern. Sie können einen einzelnen Termin eingeben, der in den nächsten 24 Stunden stattfindet, oder Sie können einen täglich wiederkehrenden Termin eingeben. Termine speichern Drücken Sie die angezeigte Taste. *46=Termin ein? Bestätigen. Geben Sie eine vierstellige Uhrzeit ein, z. B. 0905 für 9:05 oder 1430 für 14:30. ggf. 2 ABC oder 7 PORS Wenn die Gewählte Sprache "Englisch (USA)" ist (Einrichtung Page 109), können Sie den Code 2 für "am" oder 7 für "pm" eingeben (Standard = "am"). Bestätigen. Nur einmal? oder Täglich? Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Bestätigen. Speichern? Gespeicherten Termin löschen und abfragen Drücken Sie die angezeigte Taste. #46=Termin aus? Bestätigen. Bestätigen. Löschen? oder Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Beenden? An einen Termin erinnert werden Voraussetzung: Sie haben einen Termin gespeichert page 78. Der gespeicherte Zeitpunkt tritt ein. Das Telefon läutet. Die Terminzeit wird angezeigt. Erinnerung um 12:00 Taste 2x drücken. Hörer abheben und wieder auflegen.

derholt und anschließend gelöscht.

Wenn Sie die Terminerinnerung nicht beantworten, wird sie fünfmal wie-



Der Infotext wird auf dem Display angezeigt. Sendezeitpunkt ansehen Bestätigen. Uhrzeit/Datum gesendet? Absender anrufen Absender anrufen? Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Nachrichten löschen Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Löschen? Antworttext hinterlassen Sie können Nachrichten/Antworttexte für interne Anrufer, die Sie in Ihrer Abwesenheit kontaktieren möchten, auf dem Display Ihres Telefons hinterlassen. Bei einem Anruf erscheint die Nachricht im Display des Anrufers. oder OK Ruhemenü öffnen
Page 22. Antwort-Text ein Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. 0=Rückkehr um: Vordefinierten Text (kann vom Fachpersonal geändert werden) auswählen und bestätigen. oder 0 + 9 wxyz Kennzahl direkt eingeben. Die Kennzahl wird auf Ihrem Display mit der entsprechenden Nachricht angezeigt. Vordefinierte Texte mit Doppelpunkt lassen sich durch Zifferneingabe ergänzen. oder Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Nachrichtentext eingeben? Nachricht eingeben (bis zu 24 Zeichen). Bestätigen. Speichern? Antworttexte löschen oder OK Ruhemenü öffnen
Page 22. Antworttext aus? Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Anzahl der wartenden Anrufe abfragen// Überlastanzeige

Sie können die Anzahl der wartenden externen Anrufe auf dem Display anzeigen, wenn Sie die Taste "Zahl der Anrufe zeigen" programmiert haben.

Drücken Sie die Taste "Zahl der Anrufe".

Überschreitet die Anzahl der wartenden Anrufe während Sie ein anderes Gespräch führen einen voreingestellten Grenzwert (Überlast), leuchtet die LED auf der Taste auf. Wenden Sie sich an Ihr Fachpersonal, um den Grenzwert für wartende Anrufe herauszufinden.

- · LED aus: Es gibt keine wartenden Anrufe.
- LED blinkt langsam: Der eingestellte Grenzwert wurde erreicht.
- LED blinkt schnell: Der Grenzwert wurde überschritten (Überlast).

Anderes Telefon für ein Gespräch wie das eigene benutzen

Andere Teilnehmer können für einen ausgehenden Anruf vorübergehend Ihr Telefon wie ihr eigenes nutzen.



Drücken Sie die angezeigte Taste.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

*508=Temporäres Telefon?

PIN und Autorisierung?

Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option¹.

Rufnumm

Rufnummer des anderen Nutzers eingeben.

ggf.

Code des anderen Nutzers eingeben .

PIN ändern?

Hat der andere Nutzer noch keine PIN festgelegt, wird er aufgefordert, dies an seinem Telefon zu tun.



Externe Rufnummer wählen.

Dieser Status wird beendet, sobald der Anruf beendet ist.

Info bei Faxempfang/Nachricht am Anrufbeantworter

Ist an Ihrem System ein Fax oder ein Anrufbeantworter angeschlossen und Sie haben eine freiprogrammierbare Taste mit der Funktion "" belegt, leuchtet diese auf, nachdem ein Fax oder eine Nachricht eingetroffen ist.

Signalisierung ausschalten

Blinkende Taste "Faxempfang" drücken. Die LED erlischt.

1. "" Seite 110

Umzug?

Umzug abschließen?

Nummer ändern (nach Austausch/ Verlegung/Umzug eines Telefons)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Ihre Rufnummer auf jedes andere vorhandene Telefon legen.

Ihrem bisherigen Telefon wird dann die die alte Nummer Ihres neuen Telefons zugewiesen. Die Nummer einschließlich der Telefoneinstellungen (z. B. freiprogrammierbare Tasten) wird ausgetauscht.

Voraussetzung: Ihr altes und Ihr neues Telefon sind die ersten Telefone an jedem Anschluss. Die Telefone befinden sich im Ruhezustand.

Das folgende Verfahren wird auf dem neuen Telefon ausgeführt.

Drücken Sie die angezeigte Taste.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Eigene Rufnummer eingeben.

Kennzahl eingeben (Telefonsperre). (Nicht nötig, wenn Sie keine Kennzahl eingestellt haben.)

Bestätigen. Wenn Sie Rufnummern auf verschiedenen Systemtelefonen ändern, wer-



den die freiprogrammierbaren Tasten mit der Standardbelegung ersetzt. Sie können jedoch Ihr Telefon an einen anderen Port anschließen und dann das Verfahren ausführen.

Dienste und Funktionen zurücksetzen (übergreifendes Löschen für ein Telefon)

Es steht eine generelle Rücksetzprozedur für eingeleitete Funktionen zur Verfügung. Folgende Funktionen werden gelöscht, falls aktiviert:

- · Umleitung ein
- · Antwort-Text ein
- · Rufzuschalten ein
- · Sammelanschluss aus
- Rufnummernanzeige unterdrücken
- Anklopfton aus
- · Anrufschutz ein
- · Rufabschaltung ein
- Empfangene Nachrichten:
- · Rückrufe anzeigen

Drücken Sie die angezeigte Taste.

Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option¹.

#0=Dienste zurücksetzen?

1. "" Seite 110

Funktionen für ein anderes Telefon einschalten

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie folgende Funktionen für andere Telefone ein- oder ausschalten (assoziierter Dienst):

Anrufschutz

Kennzahl: *97/#97

- Anrufumleitung, Kennzahl *11, *12, *13/#1
- Telefon sperren und entsperren,

Kennzahl *66/#66

· Rufzuschaltung,

Kennzahl *81/#81
Page 104

 Antworttext hinterlassen, Kennzahl *69/#69
Page 80

· Gruppenruf,

Kennzahl *85/#85
Page 104

• Dienste und Funktionen zurücksetzen,


Kennzahl #0
Page 82

Steuerschalter,

Kennzahl *90/#90 Page 87

 Nachtschaltung, Kennzahl *44/#44

• Terminerinnerung, Kennzahl *46/#46 ☐ Page 78




Bestätigen.

Geben Sie die interne Rufnummer des Telefons ein, an dem Sie die Funktion einschalten möchten.

Kennzahl eingeben (z. B. *97 für "Anrufschutz ein").

Befolgen Sie für weitere Eingaben die Anweisungen auf Ihrem Display.







Systemfunktionen von extern nutzen DISA (Direct Inward System Access)

Falls eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie ein externes Telefon wie einen internen Anschluss verwenden, um eine ausgehende externe Verbindung über das System herzustellen. Sie können auch die folgenden Systemfunktionen ein- oder ausschalten:

- Dienste und Funktionen zurücksetzen, Kennzahl #0
- Anrufumleitung, Kennzahl *1/#1
- Telefon sperren und entsperren, Kennzahl *66/#66
- Ihre PIN speichern, Kennzahl *93
- Info senden, Kennzahl *68/#68
- Antworttext hinterlassen, Kennzahl *69/#69
- Rufzuschalten, Kennzahl *81/#81
- Gruppenruf, Kennzahl *85/#85
- Rufnummernanzeige beim Angerufenen unterdrücken, Kennzahl *86/#86
- Anklopfton, Kennzahl *87/#87
- Tür öffnen, Kennzahl *61
- Türöffner freigeben, Kennzahl *89/#89
- Kontrollrelais, Kennzahl *90/#90
- Anrufschutz, Kennzahl *97/#97
- Rufabschaltung, Kennzahl *98/#98
- Mit Kurzwahltasten wählen, Kennzahl *7
- Assoziierter Dienst, Kennzahl *83

Voraussetzung: Ihr Telefon unterstützt Tonwahl (MFV) oder Sie können Ihr Telefon auf Tonwahl umschalten. Das Telefon ist nicht an das System angeschlossen.



Verbindung zum System herstellen. Rufnummer eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen).



Dauerton abwarten (Telefon bei Bedarf auf Tonwahl umschalten) und die Ihnen zugeteilte interne Rufnummer und die entsprechende PIN eingeben.



Kennzahl eingeben (nur notwendig, wenn im System programmiert).



Wählton abwarten und Kennzahl eingeben, z. B. *97 für Anrufschutz ein. Bei Bedarf weitere Eingaben durchführen, siehe auch Bedienungsanleitung für IWV/MFV-Telefone.

oder



Externe Rufnummer wählen.



Sie können jeweils nur eine Funktion ausführen bzw. eine ausgehende Verbindung herstellen.

Nach erfolgreicher Aktivierung einer Funktion wird die Verbindung sofort getrennt.

Bei einem externen Gespräch wird die Verbindung getrennt, sobald einer der Gesprächspartner auflegt.

Funktionen im ISDN per Kennzahlwahl nutzen (Keypad-Wahl) In einigen Ländern können Sie, sofern berechtigt (zuständiges Fachpersonal fragen), ISDN-Funktionen über Kennzahlwahl aufrufen. e Drücken Sie die angezeigte Taste. *503=Keypad-Wahl? Bestätigen. Erforderliche Leitungsnummer eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen). Kennzahl für gewünschte ISDN-Funktion eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen). Fragen Sie Ihren Netzanbieter, welche ISDN-Funktionen in Ihrem Land für die Kennzahlwahl verfügbar sind. Unify GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung für Schäden/Kosten, die durch missbräuchliche Nutzung oder durch Fernbedienung entstehen können (z. B. Gesprächskostenmissbrauch). Angeschlossene Computer/Programme steuern/Telefondatendienst Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie mit Ihrem Telefon angeschlossene Computer bzw. deren Programme steuern, z. B. Hotelservices oder Auskunftsysteme. Voraussetzung: Sie haben eine Verbindung hergestellt. Drücken Sie die angezeigte Taste. *42=Telefondatendienst? Bestätigen. Zur Eingabe von Daten werden Sie vom angeschlossenen Computer angewiesen. Je nach Einrichtung (zuständiges Fachpersonal fragen) müssen Sie Ihre Eingaben jedoch auf eine der folgenden Arten aktivieren: Eingaben im Blockmodus: 0 + ... 9 wxyz Daten eingeben. Eingabe abschließen. oder Eintrag abgeschlossen? Bestätigen. oder Eingaben im Online-Modus: Der angeschlossene Computer verarbeitet Ihre Eingaben direkt. Kennzahl eingeben.

Daten eingeben.

res Telefons. * 4 GHI 9 WXYZ 4 GHI Kennzahl eingeben. + 0 + ... 9 wxyz dung. matisch unterbrochen. \\\/ oder

Mit PC-Applikationen über CSTA-Schnittstelle kommunizieren

Falls eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Ihr Telefon zur Kommunikation mit PC-Anwendungen verwenden (CSTA = Computer Supported Telecommunications Applications). Sie senden Informationen zur Anwendung und erhalten Informationen von der Anwendung, z. B. über das Display Ih-

Dreistellige ID für die Anwendung eingeben, die Sie steuern möchten.

Verwenden Sie die entsprechenden Tasten zur Kommunikation mit der Anwen-

Kommunikation zur Anwendung vorübergehend unterbrechen

Das Telefon läutet. Sie nehmen den Anruf an.

Die Taste "Daten-I/O" blinkt: Die Kommunikation mit der Anwendung wird auto-

Kommunikation mit Anwendung weiterführen

Blinkende Taste "Daten-I/O" drücken. Die LED leuchtet.

Kommunikation mit der Anwendung beenden

Wählen und bestätigen Sie die entsprechende CSTA-Meldung.

Hörer abheben und wieder auflegen.

*90=Steuerschalter ein?

#90=Steuerschalter ein aus?

oder

1 ___ 4 вн

Schalter betätigen (nur bei HiPath 3000)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie bis zu vier Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren verschiedener Geräte (wie Z. B. Türöffner) verwenden.

Je nach Programmierung lassen sich die Schalter ein- und ausschalten oder ein- und automatisch (nach Zeitüberschreitung) ausschalten.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

-1 5

wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option.

Schalter eingeben.

Sensoren (nur HiPath 33x0/35x0)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), erkennen Sensoren Signale und bewirken, dass Ihr Telefon gerufen wird und am Display eine entsprechende Meldung erscheint.

Personen suchen (nicht für USA)

Ist an Ihrem System eine Personensucheinrichtung PSE angeschaltet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Personen über ihre Taschenempfänger suchen.

Der Taschenempfänger signalisiert dem Gesuchten einen Gesprächswunsch. Der Gesuchte kann zum nächstgelegenen Telefon gehen und sich melden.

Personen suchen

Damit Sie gefunden werden können, müssen Sie eine Rufzuschaltung

Page 105, eine Anrufumleitung oder eine Rufweiterleitung bei Nichtannahme (Servicetechniker) zur internen Rufnummer Ihrer PSE aktiviert haben.

Ein Gesprächswunsch wird dann automatisch signalisiert.

Melden am nächstgelegenen Telefon

Hörer abheben.

Kennzahl eingeben.

Eigene Rufnummer eingeben.

Anrufe im Team tätigen

Gruppenruf

Ihr Fachpersonal kann mehrere Telefone zu einem Sammelanschluss zusammenfassen. Wenn Ihr Telefon zu einer Übernahmegruppe gehört, können Sie auch Gespräche annehmen, die für andere Mitglieder dieser Gruppe bestimmt sind.

Auf dem Telefon wird ein Gruppenruf angezeigt. Folgende Einstellungen können vom Fachpersonal für die Signalisierung vorgenommen worden sein:

Telefonstatus			Klingeln ein Gruppenruf = Ja	Klingeln bei Gruppenan- ruf = Nein
Rufton ein	Ruhe		Rufton Lautsprecher	Piepton Lautsprecher
	in Verbindung	Hörer	Rufton Lautsprecher	Piepton Hörer
		Hörer Lauthören	Piepton Hörer und Lautspre- cher	Piepton Hörer und Lautsprecher
		Lauthören	Piepton Lautsprecher	Piepton Lautsprecher
		Freisprechen	Piepton Lautsprecher	Piepton Lautsprecher
Rufton aus	Ruhe		Nichts	Nichts
	in Verbindung	Hörer	Nichts	Piepton Hörer
		Hörer Lauthören	Piepton Hörer und Lautspre- cher	Piepton Hörer und Lautsprecher
		Lauthören	Piepton Lautsprecher	Piepton Lautsprecher
		Freisprechen	Piepton Lautsprecher	Piepton Lautsprecher

Die Lautstärkeeinstellungen finden Sie unter

Page 108.

Weitere Administratoreinstellungen für Gruppenrufe:

- Der Gruppenruf kann sowohl mit Abheben des Hörers als auch über die Menü-Option "Übernahme (Anruf)" übernommen werden.
- Der Gruppenruf kann über die Menü-Option "Übernahme (Anruf)", aber **nicht** nur durch Abheben des Hörers übernommen werden.
- Für die Anrufübernahme ist eine Taste programmiert.
- Wenn ein Gruppenruf wartet, wird mit der Taste Anrufübernahme ein Popupmenü geöffnet.

Gruppenruf Übernahme (Anruf)? \blacksquare oder oder Gruppenruf

Gruppenruf mit der Gruppenruftaste übernehmen

Die Taste "Anrufübernahme" ist eingerichtet (
Page 89). Ihr Administrator hat den Gruppenruf so eingerichtet, dass er nur durch das Blinken der Taste Gruppenruf angezeigt wird. Das Telefon kann auch im Ruhezustand klingeln.

Ein Gruppenruf wartet. Die Taste Gruppenruf blinkt. Der Gruppenruf wird nicht auf dem Display angezeigt.

Softkey drücken

Der Gruppenruf wird jetzt auf dem Display angezeigt mit

Übernahme: Anrufer für: Teilnehmer

Das Popup-Menü wird geöffnet:

Gruppenruf sofort über das Popup-Menü übernehmen

Ihr Administrator hat den Gruppenruf so eingerichtet, dass er sofort auf dem Display angezeigt und das Popup-Menü geöffnet wird.

Ein Gruppenruf wartet und wird auf dem Display angezeigt mit

Übernahme: Anrufer für: Teilnehmer

Gruppenruf übernehmen

Das Popup-Menü wird geöffnet:

Bestätigen Sie die angezeigte Option.

Hörer abheben (nur wenn die Funktion vom Fachpersonal entsprechend eingestellt ist).

Drücken Sie die Taste oder drücken Sie sie erneut, wenn die Anrufannahme über die Taste eingeleitet wurde. Die Freisprechfunktion ist eingeschaltet.

Gruppenruf ignorieren

Ignorieren? **♦** Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Der Gruppenruf wird vom Telefon nicht mehr signalisiert.

Direktruftasten **Z**

Neben Leitungstasten kann das Fachpersonal auch Direktruftasten (DSS) einrichten. Sie können eine Direktruftaste verwenden, um einen internen Apparat direkt anzurufen, Anrufe für diesen Apparat anzunehmen oder Anrufe direkt an diesen umzuleiten.



Auf einem OpenScape 4000 ist diese Funktion nicht verfügbar

Teilnehmer direkt anrufen

Sie können die Direktwahl nicht verwenden, wenn ein Benutzer ein anderes Gespräch führt (LED blinkt).

Anrufen aus dem Ruhemenü

DSS 1

Die betreffende Direktruftaste drücken. Die Taste leuchtet auf und eine Verbindung wird aufgebaut.



Das Fachpersonal kann die Direktruftaste so einrichten, dass die Verbindung auch dann aufgebaut wird, wenn der Direktrufteilnehmer den Anrufschutz oder die Anrufumleitung eingeschaltet hat.

Rückfrage bei Direktrufteilnehmer

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch.

Die Direktruftaste wurde vom Fachpersonal für Rückfragen eingerichtet.

DSS 1

Betreffende Direktruftaste für die Rückfrage drücken. Die Taste leuchtet auf und eine Verbindung wird aufgebaut. Wenn der Teilnehmer antwortet, können Sie umschalten, das erste Gespräch weiterleiten oder eine Konferenzschaltung einleiten.




Ist vom Fachpersonal statt Rückfrage Übergabe eingerichtet, können Sie das aktuelle Gespräch mit dem Direktrufteilnehmer nur verbinden.

Anrufübernahme

Sie können Anrufe für den DSS-Teilnehmer entgegennehmen. Wenn ein Anruf auf seiner Leitung wartet, blinkt die LED.

Indirekte Übernahme


Voraussetzung: Die Funktion Auto-Antwort ist ausgeschaltet.



Direktruftaste drücken. Der Anruf wird an Ihre Hauptleitung weitergeleitet und klingelt.



Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste . Sie sind mit dem anderen Teilnehmer verbunden.



DSS 1

DSS 1

Anruf abweisen

Die Möglichkeit Abweisen muss vom Fachpersonal für Direktruftasten freigeschaltet und die Funktion Auto-Antwort ausgeschaltet sein.

Direktruftaste drücken. Der Anruf wird an Ihre Hauptleitung weitergeleitet und klingelt.

Wählen Sie die Option im Popupmenü aus und bestätigen Sie sie. Der Anrufer hört ein Besetztzeichen.

Direkte Übernahme

Voraussetzung: Die Funktion Auto-Antwort ist eingeschaltet

Direktruftaste drücken. Der Anruf wird an Ihre Hauptleitung weitergeleitet und sie sind sofort mit dem anrufenden Teilnehmer im Freisprechmodus verbunden.

Anruf an einen Direktrufteilnehmer weiterleiten

Voraussetzung: Die Weiterleitungsfunktion muss für Direktruftasten freigegeben sein.

Wenn Sie einen Anruf auf einer Ihrer Leitungen erhalten, können Sie ihn sofort an den Direktrufteilnehmer weiterleiten.

Ihr Telefon läutet und eine Leitungstaste blinkt.

Die betreffende Direktruftaste drücken. Der Anruf wird an den Direktrufteilnehmer weitergeleitet. Wenn der Direktrufteilnehmer nicht antwortet, können Sie durch Drücken der Direktruftaste den Anruf übernehmen.

LED-Anzeige auf Direktruftasten

Direktrufta- ste	Bedeutung		
	Aus: Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.		
•	Grün blinkend : Sie können Anrufe für den Direktruf-Teilnehmer entgegennehmen. Der Anruf wird bei Annahme des Anrufs an Ihre Hauptleitung weitergeleitet.		
•/•	Grün/rot leuchtend : Die Leitung ist besetzt. Vorausgesetzt, Zweitanruf ist eingeschaltet, können Sie den Direktrufteilnehmer trotzdem über die Taste erreichen. Er kann Sie als Zweitgespräch annehmen.		
	Gelb leuchtend: Halten manuell/Rückfrage		
	Gelb blinkend: Zeitüberschreitung Halten		

MultiLine 🗷

Im Folgenden werden die Telefonieszenarien für MultiLine-Telefone beschrieben. Siehe page 99 für eine detaillierte Beschreibung der Einstellungen.

Leitungstasten



Auf einem OpenScape 4000 ist diese Funktion nicht verfügbar.

Das zuständige Fachpersonal kann auf dem OpenScape Desk Phone CP200T Leitungs- oder Direktruftasten auf freiprogrammierbaren Tasten einrichten. Diese Leitungstasten können vom Benutzer nicht geändert oder gelöscht werden.

Jede mit der Funktion "Leitung" belegte Taste entspricht einer Leitung. Das bedeutet, dass bis zu 3 Leitungen auf den Funktionstasten eingerichtet werden können. Man unterscheidet zwischen Haupt-, Neben- und Phantomleitungen. Jede dieser Leitungstypen kann privat oder gemeinsam genutzt werden □ Page 92.

Hauptleitung

Jedes MultiLine-Telefon besitzt eine Hauptleitung. Diese Leitung ist für gewöhnlich über Ihre öffentliche Rufnummer erreichbar. Eingehende Anrufe an Ihre Rufnummer werden auf dieser Leitung signalisiert.



Um Konflikte zwischen den einzelnen MultiLine-Telefonen zu verhindern können die Funktionen Anrufschutz und Anrufumleitung nur für die Hauptleitung genutzt werden.

Nebenleitung

Eine Nebenleitung an Ihrem Telefon wird von einem anderen Teilnehmer der Leitungsgruppe als Hauptleitung genutzt. Zugleich ist Ihre Hauptleitung, die an einem anderen Telefon einer Leitungsgruppe eingerichtet ist, dort die Nebenleitung.

Phantomleitung

Eine Phantomleitung wird von keinem Telefon einer Leitungsgruppe als Hauptleitung genutzt. Phantomleitungen entstehen z. B. dann, wenn eine Kommunikationsanlage mehr Leitungen bereitstellen kann, als Telefone zur Verfügung stehen.

Leitungsnutzung

- Private Leitung: Eine Leitung, die nur von einem Telefon genutzt wird. Diese Leitung kann nicht von einem anderen Telefon als Nebenleitung eingesetzt werden.
- Gemeinsam genutzte Leitung: Eine Leitung, die an mehreren Telefonen eingerichtet ist. Alle Telefone, die diese Leitung teilen, erhalten den Status der Leitung angezeigt (falls konfiguriert). Wenn z. B. eine gemeinsam genutzte Leitung von einem Telefon genutzt wird, erhalten alle anderen Telefone, die diese Leitung teilen, die Statusinformation, dass die Leitung besetzt ist.
- **Direktrufleitung**: Eine Leitung mit der direkten Verbindung zu einem anderen Telefon.

Der Status einer Leitung lässt sich anhand der Symbole im Teammenü und der Farbe der LEDs der Leitungstaste feststellen 🛭 Page 94:

LED-Anzeigen

LED	Bedeutung				
•	LED aus: Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.				
•	 LED durchgehend grün: Ausgehender Anruf auf der Leitung Eingehender Anruf wurde über die Option "automatische Leitungsauswahl für ankommende Anrufe" bevorzugt ausgewählt 				
	Grün blinkend:Ankommender Anruf auf der Leitung Page 94Halteerinnerung ist aktiviert				
	Blinken: Rufumleitung ist eingeschaltet				
•	LED durchgehend gelb : Die Leitung befindet sich im Haltemodus.				
•	LED durchgehend rot: Die Leitung ist besetzt.				

Ankommende Anrufe

Je nach Ihren individuellen Einstellungen werden Sie bei ankommenden Anrufen benachrichtigt.

Anrufe auf der Hauptleitung entgegennehmen

In diesem Fall verhält sich das Telefon genauso wie ein SingleLine-Telefon

Page 30.

Anrufe auf Nebenleitungen entgegennehmen

Voraussetzung: Die Nebenleitung ist auf Ihrem MultiLine-Telefon eingerichtet.

Mit dem Hörer



Hörer abheben.




Gespräch führen.




Die Leitung, die klingelt, wird automatisch ausgewählt. Wenn Anrufe auf mehr als einer Leitung klingeln, werden Sie mit der Leitung verbunden, die bereits am längsten klingelt.

Mit den Leitungstasten



Blinkende Leitungstaste drücken. Freisprechen.

oder



Bestätigen Sie die angezeigte Option. Freisprechen.

Telefonieren

Vor dem Telefonieren auf einem MultiLine-Telefon müssen Sie eine Leitung belegen.

Die Leitungsbelegung kann individuell eingerichtet werden. Ihr zuständiges Fachpersonal kann festlegen, ob und mit welcher Priorität die Leitungen an Ihrem Telefon automatisch belegt werden.



Haben Sie eine Nebenleitung belegt, bleibt diese für eine vom Fachpersonal eingestellte Zeit für Sie zum Telefonieren reserviert. In dieser Zeit kann niemand anderer diese Leitung belegen, an dessen Telefon sie ebenfalls angelegt ist.

Manuelle Leitungsbelegung

→ oder
→

Hörer abheben oder Drücken Sie die angezeigte Taste.





Gewünschte Leitungstaste drücken.




Geben Sie die Rufnummer ein oder verwenden Sie z. B. Wahlwiederholung. Die Verbindung wird aufgebaut.

Leitungsbelegung automatisch

Ihr zuständiges Fachpersonal hat die automatische Leitungsbelegung eingerichtet.



Hörer abheben oder Drücken Sie die angezeigte Taste.



Die bei der Einrichtung festgelegte Leitung ist belegt.



Rufnummer eingeben. Die Verbindung wird aufgebaut.

Letzte Rufnummer erneut wählen

Die an Ihrem Telefon - unabhängig über welche Leitung - zuletzt gewählte Rufnummer, wird Ihnen über das Kontextmenü der ausgewählten Nummer zur Wahlwiederholung angeboten.



Hörer abheben oder Drücken Sie die angezeigte Taste.



Gewünschte Leitungstaste drücken. (
Page 95).

Die Wahlwiederholung wird im Display angeboten, wenn die Nummer zuvor gewählt wurde:

Wahl wiederholen x 12345?

Bestätigen Sie die angezeigte Option. Die Verbindung wird aufgebaut.

Anrufe auf der Hauptleitung umleiten

Die Anrufumleitung kann nur für die Hauptleitung eingeschaltet werden.

Anrufumleitungsinformationen

Ihr Fachpersonal hat "Umleitung anzeigen" eingeschaltet.

Wenn eine der Umleitungsarten für die Hauptleitung auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist und ein Teilnehmer anruft, wird ein Popupfenster mit den folgenden Informationen geöffnet:

- · Wer anruft.
- · Das Umleitungsziel.

Über die Hot- oder Warmline-Funktion wählen

Ihr Fachpersonal kann für Ihr Telefon eine Hot- bzw. Warmline einrichten

Wenn Sie den Hörer des Telefons abheben oder die Lautsprechertaste drücken, wird eine Nummer gewählt, und zwar

- · sofort im Fall einer Hotline oder
- nach einem bestimmten Zeitraum bei einer Warmline
- für die vom Fachpersonal festgelegte Leitung.

Beispiele:

- · Das Telefon im Aufzug wählt sofort die Empfangsnummer.
- Das Telefon am Bett eines Patienten wählt z. B. nach einer Minute die Stationsnummer, wenn keine andere Nummer gewählt wird.

Während eines Gesprächs

Anrufe über eine einzelne Leitung tätigen und empfangen

Wenn Sie an Ihrem MultiLine-Telefon nur eine Leitung verwenden, um Anrufe zu tätigen und auf der gleichen Leitung Anrufe empfangen, funktioniert das Telefon auf gleiche Weise wie ein SingleLine-Telefon:

- · Wahlwiederholung
- Rückfrage
- Makeln/verbinden
- Rückruf
- Halten
- Anklopfen (Zweitanruf)
- Rufübergabe
- Konferenz

Ausschließlich für die Hauptleitung verfügbare Funktionen:

- Anruflisten
- Voicemail
- Umgeleitete Anrufe
- Anrufschutz



Je nach Ihren individuellen Einstellungen werden Sie bei ankommenden Anrufen benachrichtigt.

Anrufe über eine mehrere Leitungen tätigen und empfangen Wartenden Anruf annehmen Je nach den Einstellungen für das "Rollover" werden Sie bei ankommenden Anrufen benachrichtigt Page 102. Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch. Gleichzeitig geht ein Anruf auf einer anderen Leitung ein. Anruf auf Leitung 1. Drücken Sie die Leitungstaste für Leitung 2. Der Anruf auf Leitung 1 wird auf Leitung 2 "Halten" gesetzt. Alle MultiLine-Benutzer, die die Leitung teilen, auf dem der Anruf gehalten wird (Page 92), können jetzt den gehaltenen Anruf übernehmen. Wenn Sie diese Übernahme verhindern wollen, müssen Sie das Gespräch in "Rückfrage" halten. Abhängig von der Einstellung des Fachpersonals, müssen Sie u. U. zweimal die Leitungstaste drücken, um den Anruf auf der anderen Leitung zu übernehmen. Je nach Einstellung wird das Erstgespräch dann gehalten oder freigegeben. Gespräch führen auf Leitung 2. Gespräch beenden auf Leitung 2. Leitungstaste drücken für Leitung 1. Leitung 1 Gespräch fortsetzen auf Leitung 1. Leitung auf Halten legen An einem MultiLine Telefon können Sie Anrufe mit den Leitungstasten auf manuelles "Halten" legen. Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch. Anrufleitungstaste drücken. Leitung 1 Die LED der Leitungstaste blinkt. Leituna 1 • Die Leitungs-LED zeigt den Wartestatus auf allen MultiLine-Telefonen an, mit denen die Leitung verbunden ist. · An den Telefonen, an denen die Leitung aufliegt, kann ein Benutzer die betreffende Leitungstaste drücken und den gehaltenen Anruf übernehmen. Bei einer Rückfrage oder nach Annahme eines anklopfenden Gesprächs kann das manuelle Halten nicht verwendet werden.

Leitungen mit Hot- oder Warmline-Funktion

Ihr Fachpersonal kann für die Haupt- oder eine Nebenleitung eine Hotbzw. Warmline einrichten.

Die Funktion ist eingeschaltet, wenn

· auf der Hauptleitung

der Telefonhörer abgehoben wird oder die Leitungs- oder Lautsprechertaste gedrückt wird

 auf der Nebenleitung die Leitungstaste gedrückt wird.

Eine von Ihnen angegebene Nummer wird bei einer Hotline sofort und bei einer Warmline nach einer bestimmten Zeit gewählt.

Beispiele:

- Das Telefon im Aufzug wählt sofort die Empfangsnummer.
- Das Telefon am Bett eines Patienten wählt z. B. nach einer Minute die Stationsnummer, wenn keine andere Nummer gewählt wird.

Nummer für die Hot- und Warmline-Funktion eingeben

Bestimmen Sie, welche Rufnummer gewählt werden soll, wenn die Hot- oder Warmline-Funktion eingeschaltet wird.



Diese Einstellung können Sie auch über die WEB-Schnittstelle vornehmen.



Drücken Sie die angezeigte Taste.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.



Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.

Konfiguration

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Tastenfeld

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Leitungen?

Benutzer

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Leitung \$

Wählen und bestätigen Sie die gewünschte Leitung.

 Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.



Ziel auswählen und bestätigen.

Speichen und Beenden ▼


Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Verbindung herstellen

Ein Teilnehmer aus einer Leitungsgruppe führt ein Gespräch. Die Hauptleitung des Teilnehmers ist an Ihrem Telefon als Nebenleitung eingerichtet. Diese Leitung hat jetzt den Status "Besetzt". Sie können sich in das Gespräch einschalten, indem Sie auf die leuchtende Taste dieser Leitung drücken (siehe auch Page 92).

Voraussetzung: Eine Nebenleitung ist an Ihrem MultiLine-Telefon eingerichtet, die Möglichkeit, sich in das Gespräch einzuschalten ist für Ihr Telefon aktiviert und "Systemkonferenz" ist für Ihr System eingerichtet.

Wenn für die entsprechende Leitung (
Page 101) eine Vorschau eingerichtet und aktiviert ist, müssen Sie die Leitungstaste im Anschluss an die Verschau ein zweites Mal drücken, um eine Verbindung herzustellen.



Die Taste der Nebenleitung leuchtet auf – sie ist besetzt. Sie möchten eine Verbindung zu dem Anruf herstellen.

Drücken Sie die leuchtende Leitungstaste. Es wird eine Konferenzschaltung eingeleitet. Sie sind mit den Teilnehmern auf der Nebenleitung verbunden. Die Taste leuchtet weiterhin und die Konferenz wird auf dem Display angezeigt.



Wenn bereits eine Konferenz auf der Nebenleitung besteht, werden Sie mit dieser Konferenz verbunden. Die Konferenz wird auf dem Display angezeigt.

Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

- · Nebenleitung auf Halten legen
- · Konferenz auf der Nebenleitung verlassen
- Rückfrage tätigen
- · Zweitanruf annehmen
- Zwischen einem neuen Gesprächspartner und einer Konferenz auf der Nebenleitung wechseln.
- Gesprächspartner einer Rückfrage oder Zweitanruf in die Konferenz einbeziehen.

Einstellungen für MultiLine (Tastenfeld)

Die Details jeder Tastenfeldzeile enthalten ergänzende Informationen für den Benutzer. Die folgenden nicht bearbeitbaren Felder werden angezeigt:

- Adresse
 - Zeigt die Rufnummer für die Leitung an
- · Rufton ein/aus
 - Zeigt an, ob der Rufton dieser Leitung aktiv ist
- Auswahlsequenz
 - Gibt die Priorität der Leitungsbelegung beim Abheben des Hörers oder Drücken der Lautsprechertaste für diese Leitung an

Zeit für verzögerten Rufton einstellen

Geben Sie die Zeitdauer an, bevor ein gehaltener Anruf auf einer Leitung signalisiert wird.



Diese Einstellung können Sie auch über die WEB-Schnittstelle vornehmen.



Drücken Sie die angezeigte Taste.

Benutzer

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.



Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.

Konfiguration

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Tastenfeld

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Leitungen


Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Leitung 1 \$

Wählen und bestätigen Sie die gewünschte Leitung (z. B. Leitung 1).

Ruftonverzögerung \$	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
IS	Geben Sie einen Verzögerungswert ein und bestätigen Sie diesen.
Speichen und Beenden ▼	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
	Sie können die festgelegte Verzögerungszeit für alle Leitungstasten mithilfe einer Funktionstaste ein- und ausschalten.
	Rufton für Leitungen einstellen
	Wenn vom Fachpersonal spezielle Ruftöne für Leitungen eingerichtet wurden, können Sie diese an Ihre Anforderungen anpassen.
E	Diese Einstellung können Sie auch über die WEB-Schnittstelle vornehmen Page 111).
	Drücken Sie die angezeigte Taste.
Benutzer	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
evtl. 🎳	Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.
Konfiguration	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
Tastenfeld	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
Leitungen	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
Leitung 1 \$	Wählen und bestätigen Sie die gewünschte Leitung (z. B. Leitung 1).
	Rufton auswählen
Klingeltondatei = abc.mp3 \$	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
abc.mp3? \$	Bestätigen Sie die angezeigte Option. Wählen Sie die gewünschte Ruftondatei ^[1] oder das Muster aus. Sie hören sofort die dazugehörende Ruftonmelodie. Bestätigen Sie die aktuelle Ruftondatei.
Speichen und Beenden ▼	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
	Mustermelodie auswählen
	Die folgende Einstellung ist nur wirksam, wenn Sie bei der Ruftonoption "Muster" ausgewählt haben.
Klingeltonmelodie = 2 \$	Wählen Sie die gewünschte Mustermelodie zwischen 1 und 8 aus und bestätigen Sie diese (z. B. 4). Sie hören sofort die entsprechende Klingeltonmelodie. Bestätigen Sie die gewählte Klingeltonmelodie.
Speichen und Beenden ▼	Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.
	Musterfolge auswählen
	Die folgende Einstellung ist nur wirksam, wenn Sie bei der Ruftonoption "Muster" ausgewählt haben.

1. Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung




Wählen Sie die gewünschte Klingeltonfolge im Kontextmenü zwischen 1 und 6 aus (z. B. 2). Sie hören sofort die eingestellte Klingeltonmelodie mit der gewählten Klingeltonfolge. Bestätigen Sie die gewählte Einstellung.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Leitungsvorschau

Voraussetzung: Sie befinden sich bereits auf einer Leitung in einem Gespräch und ein weiterer Anruf klingelt auf einer Nebenleitung. Sie haben eine Sensortaste mit der Funktion "Vorschau" belegt

Page 101.



Telefonieren im Team für Chef/Sekretariat

Ein Team "Chef/Sekretariat" wird vom zuständigen Administrator eingerichtet und kann aus bis zu vier Chef- und bis zu zwei Sekretariatstelefonen bestehen. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie der Dokumentation über Chef/Sekretariat.



Auf einem OpenScape 4000 ist diese Funktion nicht verfügbar.

Teamfunktionen nutzen

Falls eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), ist Ihr Telefon Teil eines Teams. Das Team besteht aus internen Telefonen, die bestimmte Funktionen nutzen können.

Gruppenruf ein-/ausschalten

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), gehören Sie zu einer oder mehreren Gruppen von Teilnehmern, die jeweils über Sammelanschlussoder Gruppenruf-Rufnummern erreichbar sind.

Eingehende Anrufe werden nacheinander (= Sammelanschluss) oder gleichzeitig (= Gruppenruf) an alle Telefone in der Gruppe signalisiert, bis ein Gruppenmitglied den Anruf entgegennimmt.

Jeder Teilnehmer in der Gruppe ist auch unter seiner eigenen Rufnummer erreichbar.

Das akustische Signal für den Sammelanschluss, Gruppenruf oder für die einzelnen Leitungen einer Gruppe können Sie ein- und ausschalten.

Sie gehören zu einem Sammelanschluss oder Gruppenruf

oder OK

Ruhemenü öffnen
Page 22.

Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option¹,

oder
Gruppe beitreten?

Gruppe verlassen?

Gruppe verlassen?

Gruppe beitreten?

Weiter?

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

oder —

Drücken Sie die Taste "Sammelanschluss".

Sie gehören zu mehreren Gruppen



Ruhemenü öffnen 🛘 Page 22.

Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option^[1],

oder

wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option.

oder 🗀

Drücken Sie die Taste "Sammelanschluss".

301 X Gruppenname

Erscheint ein "X" zwischen Gruppen-/Leitungsnummer (z. B. 301) und Gruppenname, ist der akustische Ton für diese Gruppe oder Leitung aktiv.

oder

301 Gruppenname

Kein "X" bedeutet, dass der akustische Ton ausgeschaltet ist.

Bestätigen. Die nächste Gruppen-/Leitungsnummer wird mit einem Gruppennamen angezeigt.

oder
Gruppe verlassen?

Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option².

Der akustische Ton für die angezeigte Gruppe/Leitung ist ausgeschaltet.

- 1. "" 🛮 Seite 110
- 2. "" Seite 110

Teamfunktionen nutzen 105

oder Wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option^[2]. Gruppe beitreten? Der akustische Ton für die angezeigte Gruppe/Leitung ist eingeschaltet. oder Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. #=Alle Gruppen verlassen Der akustische Ton für alle angezeigte Gruppen und Leitungen ist ausgeschaltet. oder Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. *=Allen Gruppen erneut beitreten Der akustische Ton für alle angezeigte Gruppen und Leitungen ist eingeschaltet. Haben Sie für eine andere Gruppe/Leitung den akustischen Ton eingeschaltet oder für alle Gruppen/Leitungen, denen Sie angehören, den akustischen Ton ausgeschaltet, ertönt beim Abheben des Hörers ein Sonderwählton. Anrufe für ein anderes Mitglied Ihres Teams annehmen Sie können Ihr eigenen Telefon verwenden, um Anrufe für andere Telefone in Ihrem Team anzunehmen, auch während eines Gesprächs (Anrufübernahmegruppen, zuständiges Fachpersonal fragen). Voraussetzung: Ihr Telefon läutet kurz. "Anruf für:" wird in der oberen Displayzeile mit der Rufnummer des Urhebers angezeigt, während die Rufnummer oder der Name des Anrufers in der unteren Zeile angezeigt wird. Übernahme - Gruppe? Bestätigen. Rufzuschaltung Sie können Anrufe für Ihr Telefon an bis zu 5 weiteren internen Telefonen akustisch signalisieren lassen. Das Telefon, das den Anruf zuerst annimmt, erhält den Anruf. Telefone für die Rufzuschaltung speichern, anzeigen und löschen Drücken Sie die angezeigte Taste. *81=Rufzuschalten ein? Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display (geben Sie die interne Rufnummer ein). Wenn Ihr Telefon zu einer Rufzuschaltung gehört, zeigt Ihr Display die Rufnummer oder den Namen des Urhebers in der oberen Zeile und die ent-

Alle Telefone in einer Rufzuschaltung entfernen

sprechenden Infos des Anrufers in der unteren Zeile an.

Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Rufzuschalten aus?

Anrufverteilung (UCD) Bei entsprechender Einrichtung (zuständiges Fachpersonal fragen) gehören Sie ggf. zu einer Gruppe von Teilnehmern (Agenten), an die Anrufe verteilt werden. Ein eingehender Anruf wird immer dem Agenten zugewiesen, der die längste Ruhephase hatte. Am Ende Ihrer Schicht an- und abmelden Drücken Sie die angezeigte Taste. Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. UCD? *401=Anmelden? Bestätigen oder wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option. #401=Abmelden? Gegen Sie zur Anmeldung Ihre Identifikationsnummer ein ("Agent:"). Wenden Sie sich an Ihr Fachpersonal, um sie herauszufinden. Während Ihrer Schicht an- und abmelden Drücken Sie die angezeigte Taste. UCD? Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. #402=Nicht verfügbar? Bestätigen. oder wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option. *402=Verfügbar?

Teamfunktionen nutzen 107

Arbeitszeit anfordern und aktivieren Sie können Arbeitszeit anfordern/aktivieren, damit Sie genügend Zeit haben, den letzten Anruf nachzubearbeiten. Ihr Telefon wird für eine festgelegte Zeitspanne aus der Anrufverteilung genommen oder so lange, bis Sie sich erneut anmelden. Drücken Sie die angezeigte Taste. Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. UCD? Bestätigen. *403=Arbeit ein? oder wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option. #403=Arbeit aus? Nachtschaltung für Anrufverteilung ein-/ausschalten Drücken Sie die angezeigte Taste. UCD? Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Bestätigen. *404=Nacht-Ziel ein? oder #404=Nacht-Ziel aus? wählen und bestätigen Sie die angezeigte Option. Anzahl der wartenden Anrufe abfragen Drücken Sie die angezeigte Taste. Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. UCD? *405=Zahl der Anrufe? Bestätigen.

Individuelle Telefoneinrichtung Kontrast einstellen Drücken Sie eine der Tasten im Ruhemodus. Displaykontrast? Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Einstellung ändern. Halten Sie die Taste gedrückt, bis der gewünschte Kontrast eingestellt ist. OK Speichern. Audio-Einstellungen einstellen Sie können die Audio-Einstellungen auf Ihrem OpenScape Desk Phone CP200T für Ihre Umgebung und entsprechend Ihren persönlichen Wünschen optimieren. Empfangslautstärke während eines Gesprächs einstellen Sie führen ein Gespräch. Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. Speichern. Ruftonlautstärke einstellen Drücken Sie eine der Tasten im Ruhemodus oder während eines Gesprächs. Ruftonlautstärke? Bestätigen. Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. Speichern. Klingelton einstellen Drücken Sie eine der Tasten im Ruhemodus. Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Klingelton? So stellen Sie den Klingelton ein: Halten Sie die Tasten gedrückt, bis der gewünschte Ton eingestellt ist. Speichern.

Hinweisruflautstärke einstellen Wenn Sie zu einem Team mit Leitungstasten gehören, können andere Anrufe während eines Gesprächs im Team akustisch signalisiert werden. Sie hören den Hinweisruf. Drücken Sie eine der Tasten im Ruhemodus. Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Hinweisruflautstärke Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. Speichern. Freisprechvorrichtung an die Raumakustik anpassen Damit der Gesprächspartner Sie beim Gespräch mit dem Mikrofon besser verstehen kann, können Sie das Telefon an die Akustik in Ihrer Umgebung anpassen: "Ruhiger Raum", "Normaler Raum" und "Lauter Raum". Drücken Sie eine der Tasten im Ruhemodus. Freisprechen? Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. So stellen Sie den Raumtyp ein: Halten Sie diese Tasten gedrückt, bis die gewünschte Einstellung auf dem Bildschirm angezeigt wird. OK Speichern. Sprache für Systemfunktionen Drücken Sie die angezeigte Taste. **♦** Weitere Funktionen? Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. *48= Sprache wählen? Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. 15=Spanisch? Wählen Sie die Sprache aus, die Sie verwenden möchten (z. B. "Spanisch") und drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK .

110 Telefon testen

Telefon testen Funktionalität testen Sie können die Funktionalität Ihres Telefons testen. Voraussetzung: Das Telefon befindet sich im Ruhezustand. Drücken Sie die angezeigte Taste. Weitere Funktionen? Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. *940=Telefontest? Wenn alles richtig funktioniert: · Alle LEDs am Telefon blinken (nur die LED der Menütaste leuchtet kontinuierlich) • Ihre Rufnummer wird angezeigt · Klingelton ist hörbar Tastenbelegung überprüfen Sie können die Tastenbelegung Ihres Telefons überprüfen, um festzustellen, welche Funktionen welchen Tasten zugeordnet sind. Drücken Sie die angezeigte Taste. Tastenbelegung Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie. Wählen Sie eine beliebige Taste. Die Tastenbelegung wird angezeigt. Beenden Wählen Sie die Option aus und bestätigen Sie sie.

Web-Schnittstelle (WBM)

Allgemein

Über die Web-Schnittstelle können Sie diverse Einstellungen für Ihr Telefon vornehmen. Die Kommunikation erfolgt über eine sichere HTTPS-Verbindung. Der Zugang zur Web-Schnittstelle muss vom Fachpersonal freigeschaltet sein.

Web-Schnittstelle öffnen



Nähere Hinweise zur IP-Adresse, Adresse der Web-Schnittstelle und weitere Informationen zur Verbindung des Telefons mit dem Netzwerk erhalten Sie im Abschnitt "Netzwerkinformationen" → page 99.

Zum Aufrufen der Oberfläche öffnen Sie einen Web-Browser und geben folgendes ein:

https://[IP des Telefons]

[IP des Telefons] steht für die IP-Adresse Ihres Telefons.

oder

https://[Name des Telefons]

[Name des Telefons] der ihm vom Fachpersonal zugewiesen wurde.



Vom Browser erhalten Sie ggf. einen Zertifikatshinweis. Folgen Sie den Anweisungen, um das Zertifikat herunter zu laden.

Beim ersten Aufruf der Web-Schnittstelle werden Sie aufgefordert, ein Benutzerpasswort → page 82 einzurichten. Beim nächsten Aufruf der Benutzer - Einstellungen müssen Sie sich mit diesem Passwort anmelden.

Administrator - Einstellungen

In diesem Bereich können Einstellungen zur Administration Ihres Telefons und der Netzwerkumgebung gemacht werden. Der Zugang zu den Administrator - Einstellungen ist durch das Admin-Passwort geschützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Fachpersonal oder in der Administrationsanleitung.

Benutzerseiten

Die Startseite der Web-Schnittstelle wird geöffnet, sobald Sie die IP-Adresse des Telefons eingegeben und bestätigt haben.

- 1. Klicken Sie auf einen Menü-Titel, um die einzelnen Menü-Einträge anzuzeigen. Durch wiederholtes Klicken wird das Menü wieder geschlossen.
- 2. Klicken Sie auf einen Menü-Eintrag, um das entsprechende Formular zu öffnen.
- 3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- 4. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um Ihre Änderungen zu speichern bzw. abzubrechen.

Funktion der Schaltflächen

- "Anmeldung": Nach Eingabe des Benutzerpasswortes am Telefon anmelden
- "Senden": Änderungen übernehmen
- "Zurücksetzen": Ursprüngliche Werte behalten
- "Aktualisieren": Werte aktualisieren
- "Abmelden": Am Telefon abmelden

Lizenzen

In diesem Bereich finden Sie Informationen zu EULA (End User License Agreement) und Open-Source-Lizenzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Fachpersonal oder in der Administrationsanleitung.

Benutzermenü

Alle Einstellungen im Benutzermenü der Web-Schnittstelle können auch über das Benutzermenü des Telefons vorgenommen werden.

Benutzer - Einstellungen

Benutzer-Anmeldung
→ page 82

Datum und Uhrzeit

- Ortszeit → page 98

- Unterschied (Minuten)
 ⇒ page 96
- Automatische Zeitumstellung → page 97

Audio

- Standardrufton
 - Klingeltonmelodie (→ page 88)
 - Klingeltonfolge (→ page 88)
 - Rufton (→ page 87)
 - Raumakustik (→ page 87)
 - Lauthören (→ page 89
 - Kopfhöreranschluss(→ page 89)
- Sonderruftöne (→ page 90)
 - Intern
 - Extern
 - Wiederanruf (z. B. Rückruf)
 - Notruf
 - Spezial 1
 - Spezial 2
 - Spezial 3

Benutzerkonfiguration

- Abgehende Anrufe

 - Besetzt beim Wählen → page 118
 - Umschalten bei Klingelton → page 118
 - Sofortwahl → page 119
- Ankommende Anrufe
 - Umleiten
 - Umleiten zulassen (→ page 114
 - Standardziel → page 114
 - Umleiten (Anrufumleitung nach Anruftyp, siehe → page 108)
 - Einstellungen
 - Favoriten für Umleitung Ziel 1 bis Ziel 5 → page 103
 - Alle Anrufe → page 106
 - Favoriten/letzte Ziele → page 105
 - Direktziel → page 103
 - Besetzt → page 106
 - Favoriten/letzte Ziele → page 105
 - Direktziel

 → page 103
 - Nichtmelden → page 106
 - Favoriten/letzte Ziele → page 105
 - Direktziel → page 103

 Verzögerung einstellen (Sekunden)^[1]
 ⇒ page 107 Hinweise - Optische Hinweise → page 50 Akustische Hinweise → page 50 Teilnehmer umleiten → page 107 - Handhabung Anklopfen zulassen → page 115 Anrufschutz zulassen
 → page 81 Besetzt beim Wählen → page 118 - CTI-Anrufe Auto-Antwort → page 109 Piepton bei Auto-Antwort → page 109 Auto-Wiederverbindung → page 110 Piepton bei Auto-Wiederverbindung → page 110 Bestehende Verbindungen Rufumschaltung zulassen → page 116 - Gesprächsteilnahme zulassen → page 113 Verlassen einer Konferenz zulassen → page 121 Verzögerung Halteerinnerung (Minuten) → page 111 Halten und auflegen → page 112 Warteschleifenmusik → page 113 Konferenzen zulassen → page 120 Warnung für unsicheren Anruf → page 91 Zuordnung umschalten → page 116 - Tastenfeld - Leitungen Klingelverzögerung (Sekunden) → page 75 Adresse^[2] Hauptleitung^[1] Klingeln ein/aus^[1] Klingeltonmelodie → page 76 Klingeltonfolge → page 76 Rufton (→ page 76) Hot-/Warmline^[1] Übersicht - BLF BLF: nicht für System - Rufjournal - Allgemein

1. Nur wenn "Serverfunktionen" von Ihrem Fachpersonal ausgeschaltet wurden

Anderswo beantwortete Anrufe einbeziehen

Eintrag löschen

- 2. Informationen schreibgeschützt
- Die Funktion "Verpasste Anrufe" des Rufjournals oder die Einstellung für "Anderswo beantwortet" hängt von der Unterstützung durch den SIP-Server ab.

Telefon

- Anzeigeeinstellungen
 - Kontrast

 → page 30
- Programmtasten
 - Normal
 - Umgeschaltet
- Papieretikett herunterladen
- Tastenmodul 1 (falls verfügbar, z. B. Programmtasten)
- Tastenklick
 - Lautstärke
 - Aus
 - Niedrig
 - Mittel
 - Hoch
 - Tasten
 - Nur Wahlblock
 - Alle Tasten

Ort

- Sprache → page 92
- Datumsformat → page 94
- Zeitformat → page 93

Sicherheit

- Passwort
 - Altes Passwort
 - Benutzerpasswort → page 82
 - Passwort bestätigen

Telefonbuch

- - Nachname
 - Vorname
 - Nummer
- - Löschen bestätigen

Diagnosedaten (☐) → page 132

116 Ratgeber

Ratgeber

Pflege Ihres Telefons

 Lassen Sie das Telefon niemals mit Farbstoffen oder öligen und aggressiven Substanzen in Berührung kommen.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Telefons immer ein feuchtes oder antistatisches Tuch. Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch.
- Wenn das Telefon sehr verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem verdünnten neutralen Reiniger, der Tenside enthält, wie z. B. einem Spülmittel. Entfernen Sie anschließend alle Spuren des Reinigungsmittels mit einem feuchten Tuch (nur mit Wasser).
- Verwenden Sie niemals alkoholhaltigen Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, die Kunststoff korrodieren, sowie Scheuerpulver!

Problembehandlung

Gedrückte Taste reagiert nicht:

- Überprüfen Sie, ob sich die Taste verklemmt hat.
- Wenn das Telefon gesperrt ist, können Zielwahltasten nicht verwendet werden. Das gilt auch dann, wenn auf dieser Taste eine Notrufnummer gespeichert ist.

Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon gesperrt ist (die folgende Meldung wird auf dem Bildschirm angezeigt: "Telefon gesperrt Zum Entsperren die PIN eingeben."). Wenn das Telefon gesperrt ist, geben Sie Ihre PIN ein, um es zu entsperren.

Tasten mit geänderten Funktionen

Die folgenden Tasten wurden möglicherweise von Ihrem Fachpersonal neu programmiert:

- Mathematical English Street
 Mathematical English St
- Page 38
 Rufübergabe → page 38
- M: Aktiven Anruf halten → page 45

Fragen Sie das zuständige Fachpersonal nach den geänderten Funktionen.

Das Telefon läutet nicht bei Anrufen:

Überprüfen Sie, ob der Rufton ausgeschaltet ist (siehe Symbol in der Statuszeile auf dem Display → page 74). Wenn er ausgeschaltet ist, schalten Sie den Rufton ein.

Sie können keine Nummer wählen:

Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon gesperrt ist (die folgende Meldung wird auf dem Bildschirm angezeigt: "Telefon gesperrt Zum Entsperren die PIN eingeben. "). Wenn das Telefon gesperrt ist, geben Sie Ihre PIN ein, um es zu entsperren.

Bei allen übrigen Störungen:

Wenden Sie sich zunächst an den zuständigen Administrator. Der Kundendienst muss alle Probleme klären, die nicht gelöst werden können.

Ansprechpartner bei Problemen

Ratgeber 117

Bei Störungen, die länger als beispielsweise 5 Minuten dauern, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Fachpersonal.

Tasten beschriften

Ein Bogen zur Beschriftung der Tasten und eine Kunststoffabdeckungen werden mit Ihrem OpenScape Desk Phone CP200T mitgeliefert. Schreiben Sie Funktionen oder Namen auf die Streifen. Lösen Sie die Einsteckstreifen aus dem Bogen und ersetzen Sie die im Telefon eingelegten Kunststoffstreifen mit diesen Einsteckstreifen. Positionieren Sie die mitgelieferte Kunststoffabdeckung zum Schutz über den Einsteckstreifen. Beschriften

- Von Hand:
 - Beschriftungsstreifen werden mit Ihrem Telefon mitgeliefert. Notieren Sie Funktionen oder Namen auf einem Streifen und stecken Sie den Streifen auf Ihrem OpenScape Desk Phone CP200T ein.
- Mit einem Computer über das Internet:
 Sie finden das "Online-Labelling Tool" zusammen mit der Benutzerschnittstelle unter http://wiki.unifv.com/wiki/KLT.
 - Wählen Sie das passende Key Labelling tool in Ihrer Sprache aus. Sie können das Tool gleich online über Ihren Browser verwenden oder für die lokale Benutzung herunterladen.
- Mit dem Computer über die Web-Schnittstelle.
 Unter der Liste der Tastenprogrammierung für das Telefon finden Sie die Zeile: "Papieretikett herunterladen". Klicken Sie darauf, so wird eine XML-Datei generiert, die Sie mit Microsoft Word (ab Version 2007) öffnen und ausdrucken können.

Reparatur- und Recycling-Konzept, Verlängerung der Leistungsfähigkeit

Dieser Abschnitt enthält zusätzliche Benutzeranleitungen gemäß den grundlegenden Vergabekriterien für das Umweltzeichen "Blauer Engel" nach RAL-UZ 150. Verpflichtungen für Unify, die sich aus diesem Abschnitt ergeben, gelten nur in Deutschland.

Recycling und Entsorgung von Geräten in der OpenScape Desk Phone-Familie

Rückgabe von OpenScape Desk Telefon-Abfallgeräten.

a) Rechtliche und andere Grundlagen

Die Rücknahme von Geräten und Ersatzteilen basiert auf:

- EU-Richtlinie 2002/96/EG (WEEE),
- deutsches "Gesetz über den Verkauf, die Rückgabe und die umweltgerechte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten" (ElektroG),
- die Kriterien von Blauer Engel RAL UZ 150 für "Schnurgebundene Voice-Over-IP-Telefone".

b) Getrennte Sammlung gemäß ElektroG

Nutzer von Elektro- und Elektronikgeräten sind verpflichtet, Altgeräte getrennt zu sammeln und die sachgerechte Entsorgung zu veranlassen.

Diese Altgeräte dürfen nicht zusammen mit unsortierten kommunalen Abfällen (normaler Hausmüll) entsorgt werden. Die getrennte Sammlung ist eine Voraussetzung für die Wiederverwendung, das Recycling und die effiziente Verwertung von Altgeräten und die Grundlage für die Rückgewinnung von Materialien.

c) Rücknahme gemäß den Kriterien von Blauer Engel

Neben den gesetzlichen Anforderungen für die Rücknahme von Elektro- und Elektronikgeräten nimmt Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG die in Deutschland eingeführten und ab März 2014 hergestellten Telefone OpenScape Desk Phone CP200 SIP, OpenScape Desk Phone CP400 SIP und OpenScape Desk Phone CP600 SIP zurück. Soweit keine direkte Abholung dieser Altgeräte vereinbart wurde, können die alten Telefone OpenScape Desk Phone kostenfrei an folgende Adresse zurückgegeben werden:

eds-r gmbh //
rücknahmesysteme
Maybachstr. 18
90441 Nürnberg, Deutschland

d) Wiederverwendung, Recycling und Verwertung

Bereits in der Produktentwicklungsphase wird auf die einfache Demontage/Wiederverwertung der Altgeräte des OpenScape Desk Phone geachtet.

Wiederverwendung:

Die Altgeräte werden repariert und instandgesetzt und kommen in den Ersatzteilkreislauf, wo sie dann wiederverwendet werden.

Recycling und Verwertung von nicht mehr verwendbaren OpenStage-Geräten:

Die Geräte werden grob zerlegt und in verschiedenen Verwertungsverfahren weiter behandelt. Die verschiedenen Metalle werden mit speziellen Zerkleinerungsgeräten für Elektronikschrott getrennt. Kupfer und Edelmetalle werden durch Raffination verarbeitet. Aluminium und Eisen werden getrennt und zum Schmelzen gebracht.

Reparatursicherheit und Ersatzteilversorgung

Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG garantiert bis zu 5 Jahre Reparaturunterstützung und Ersatzteilversorgung nach Produkteinstellung der OpenScape Desk Phone-Telefone.

Verlängerung der Leistungsfähigkeit

Die Funktionalität aller OpenScape Desk Phone-Telefone kann durch Softwareupdates grundlegend verlängert werden.

Bitte wenden Sie sich diesbezüglich ggf. an Ihren Administrator/Ihre Systembetreuung oder an Ihren Vertriebspartner bei Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG.

120 Index

Index	annehmen 55
A	Anklopfen
A Daraitetallung abbreahan 15	ohne Ton 56
Bereitstellung abbrechen 15	Anklopfen ein/aus 56
Türöffner aktivieren 44	Anklopfton ein/aus 56
Antworttext 82	Rückruf 41
löschen 82	Rufnummernanzeige beim Angerufenen unter-
Agenten 106	drücken 75
Makeln 37	Anruferliste, Verwendung 47
Durchsage 52	Zweiten Teilnehmer anrufen 37
Auf Terminerung antworten 80	Gespräche
Anrufe annehmen	aufnehmen 60
MultiLine 95	Zahl der Anrufe 83, 106
Anrufbeantworter 83	CE-Kennzeichen 3
Durchwahl zuweisen 53	Zentrale Telefonsperre 78
Wahlhilfe 54	CFNR 39
Assoziierter Dienst 85	Nummer ändern 84
Hinweisruflautstärke 109	Getauschtes Telefon 84
Automatisches Anklopfen 56	Tastenbelegung überprüfen 110
Automatischer Verbindungsaufbau 53	Cloud-PIN 14
Leitungsbelegung automatisch 34	Kennwahlzahl im ISDN 87
В	Konferenz 37
Aufschalten 62, 75	Anschlussmöglichkeiten 27
C	Verbindungsaufbau
Anruf	automatisch 53
annehmen 30	Verbindungsaufbau, automatisch 53
annehmen, Gruppe 105	Rückfrage 37
Verteilung 106	Steuerschalter 89
beenden 33	CSTA 88
Türsprechstelle 44	D
umleiten 38	Fax, Info 83
halten 58	Wählen
ankommen 30	blockweise 46
Parken 57	aus Anruferliste 47
Übernahme, gezielt 43	mit Kurzwahl 51
abweisen 36	mit Wahlhilfe 54
aus dem Parken übernehmen 57, 58	Wahlhilfe
Übergabe nach Durchsage 61	S0-Bus 54
übergeben 37	Nummer wählen
Anrufumleitung 38	aus dem internen Verzeichnis 48
MSN im Netz 40	aus der LDAP-Datenbank 49
Anrufumleitungsinformationen 97	mit Wahlwiederholung 35
Gesprächseinstellungen	_
MultiLine 100	Direct Inward System Access (DISA) 86
Rufsignal 30	Verzeichnis, intern 48 DISA 86
Anruftyp 69	DISA 00
√1 * *	

Gesprächslautstärke 108

Anklopfen 62

District Augustan 50	Hadina 50
Diskret Ansprechen 52	Hotline 53
Verteilen von Anrufen 106	Hotline verzögert 53
Anrufschutz 74	Sammelanschluss 104
Türfreigabe 45	I
Direktruf	Ruhemodus 22
Rufweiterleitung 93	Wichtige Informationen 3
Direktruftaste	Ankommende Anrufe
Rückfrage 92	MultiLine 95
Indirekte Übernahme 92	Internes Verzeichnis 48
Anruf abweisen 93	K
Während eines Gesprächs	Taste
MultiLine 97	Sofortiges Klingeln 71
E	Keypad-Wahl 87
Wahlnummer bearbeiten 46	L
Wahleingabe bearbeiten 46	LDAP-Telefondatenbank 49
Rufnummer bearbeiten 46	Antworttext hinterlassen 82
Blockweises Wählen 46	LED-Anzeigen
Türsprechstelle 44	Direktruftasten 19
Chef/Sekretariat 103	Funktionstasten 19
F	Leitungstaste 94
Info bei Fax 83	Leitungsvorschau 101
Umleiten	Leitungsbelegung, automatisch 34
MSN im Netz 40	Leitungsnutzung 94
Mehrfachrufnummer (MSN) 40	Leitungen
MSN im Netz umleiten 40	Hot- und Warmline 98
Hauptleitung umleiten 97	Alle Telefone sperren 78
Funktionstaste	sperren/entsperren 77
Freiprogrammierbar 19	M
Funktionen	Anrufen 34
für ein anderes Telefon ein-/ausschalten 85	MultiLine 96
zurücksetzen 84	Mobile Anrufe tätigen 83
von extern nutzen 86	Nachricht
G	beantworten 81
Allgemeine Informationen 11	löschen/anzeigen 81
Gruppenruf 104	empfangen 81
Gruppenrufe 90	senden 81
Н	Mikrofon 33
Direktantworten 43	Verlegungsfunktion 84
	Verlegung mit Telefon 84
aus 43	MultiLine
ein 43	
Halten 58	Anrufe annehmen 95
Hotline 97	LED-Anzeigen 93, 95
Für Leitungen 98	Aufschalten 99
	Mehrfachrufnummer (MSN)
	umleiten 40
	N
	Nachtschaltung 63

122 Index

Wahlwiederholungstasten 35 Reservieren einer Amtsleitung 53 Zurücksetzen Funktionen 84 Dienste zurücksetzen 84 Rufabschaltung 74 Rufton für Leitungen 101 Klingeltonmelodie 101 Klingeltonfolge 101 Rufzuschaltung, 105 Mithören im Raum 76 S PIN speichern 78 Zweitanruf 56 annehmen 55 Zweite Ebene 35 Nebenleitung 94 Geheimes Aufschalten 75 Sensoren 89 Einstellungen 26 Gemeinsam genutzte Leitung 94 Umschalten 35 Umschalttaste 35 Mithören ohne Ton 75 Direktansprechen 52 Freisprechen (Hinweise) 31 Freisprechen 31, 32 (Funktion) 31, 32
Direktansprechen 52 Freisprechen (Hinweise) 31 Freisprechen 31, 32

Index 123

Kurzrufnummer speichern 51 Nachwahl 51 zentral 51 Rufnummer zuweisen 53 Korrektur 46 Anzeige ausschalten 75 unterdrücken 75 Kurzrufnummer 51 Nachwahl automatisch 51 MFV-Tonwahl 60 Zentrale Kurzwahl 51 Übergreifendes Löschen 84 Telefondatendienst 87 Telefon sperren 77 sperren/entsperren 77 Telefondatenbank LDAP 49 Telefonwartung 116 Flex Call 83 Text beantworten 81 empfangen 81 Nachricht(text) löschen/anzeigen 81 senden 81 Dreierkonferenz 37 Terminerinnerung 80 Tonwahl 60 Tonwahl (MFV-Wahl) 60 Anrufverfolgung 76 Übergabe (Gespräch) 37 nach Durchsage 61 Problembehandlung 116 Netzsignal 61 Amtsleitung, reservieren 53 U **UCD 106** Bedienoberfläche OpenScape Desk Phone IP 16 Ethernet-Switches nutzen 27 Netzwerkanschlüsse besser nutzen 27 V Variable Anrufumleitung 38 Lautstärke eingestellt 35

W
Wartende Anrufe 83
Warmline 97
Für Leitungen 98
Web-Schnittstelle 111
Arbeitszeit 107