CP400/600 Konfiguration MR3

A) UC Konfiguration

Ab V2 MR3 unterstützen die CP400/600 HFA Firmware und können UC Funktionen nutzen. Dafür wird je Teilnehmer eine UC Lizenz benötigt und das Telefon muss dementsprechend konfiguriert werden. Die Telefone sollten die FW V1_R.1.9.0 oder neuer haben.

1. UC Server eintragen:

Hier wird die IP des Mainboard (bei UC Smart) oder des OCAB/Booster Servers (bei UC Suite) eingetragen.

Im Telefon: Einstellungen->Administrator->Local Functions->UC Server

oder



2. UC Anmeldedaten eintragen:

Hier wird der UC Benutzername und das zugehörige UC Passwort eingetragen. Im Telefon: Einstellungen->Benutzer->Konfiguration->UC Anmeldedaten oder



Danach kann mit der Taste Abwesenheit/Anrufumleitung (9) auf die Präsenzfunktion zugegriffen werden:



B) Konfiguration ohne UC

Wenn das CP400/600 kein UC nutzen und trotzdem auf das Systemtelefonbuch zugreifen soll, muss sich das Telefon mit einem Passwort anmelden und bei einer Anlage mit UC Suite muss die IP des UC Servers eingetragen werden (Siehe auch Release Notes CP 400/600 HFA V1_R1.9.0). Bei einer Anlage mit UC Smart muss UC Smart gestartet sein.

1.	Passwort in	der	OsBiz	eintragen
----	-------------	-----	-------	-----------

Experten-Modus - Telephonie				
Teilnehmer	Teilnehmer			
Teilnehmer	Teilnehmer-Parameter ändern	Teilnehmer-Flags ändern	Workpointclient Daten ändern	
▶ UP0-Teilnehmer				
▼IP Clients	Teilnehmer - 28	_		
▼System Clients		Typ:		
26 130 Panzer, Paul		Rufnummer	132	
27 131 Plogmann, Achim		Anzeigen	CP600	
28 132 CP600	Parameter			
29 133 CP400		Status Message	· 🗆	
30 134 iOS		otatus message		
31 135 Android		Authentifizierung aktiv		
34 140 dev@home		Neues Kennwort	•••••	
35 141 -		Kennwort bestätigen		
SIP Clients				
RAS User		Blockiert für Deskshare-Teilnehmer		
Deskshare User		ID des Sekundärsystems		
Analoge Teilnehmer		Internet Registriceurs withinternet CRC		
▶ ISDN Teilnehmer		Internet-Registrierung mit Internem SBC		
•				

 Passwort im Telefon eintragen: Im Telefon: Einstellungen->Administrator->System->Gateway->Password oder im WBM:

Administrator - Einstellungen (Admin)		
dmin login		
luetooth etwork	Gate	way
ystem	System type	OpenScape Business
System identity	IP address	192.168.67.60
Standby gateway	Gateway ID	DEFAULTH323ID
Redundancy	Subscriber number	132
SNMP	Password	•••••
Features	Submit	Reset

Im Telefon: Einstellungen->Administrator->Local Functions->UC Server

